

設定マニュアル

INtime ALink.ini

目 次

はじめに

第1章 アプリケーション開発

1-1 A-Linkシステム構成と物理情報	····· 1 –	1
1-2 ロジカルID・・・・・・	····· 1 –	2

第2章 ALink.iniファイル

2 — 1	ALink. iniファイル形式 ·····2-1
2-2	ALink. iniファイル作成例 ····· 2-2
2-3	記述名一覧 2-5
2-4	A-Linkシステム使用例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

はじめに

ALink.ini ファイルはアルゴシステム省配線システムである「A-Link」を INtime アプリケーションから 動作させるための環境「A-Link RSL動作環境」を使用するための設定ファイルです。

ALink. ini では構築するシステムの物理情報を明確にします。また、構築するシステムの物理情報を基 にスレーブに論理的な番号「ロジカル ID」を割当てることも目的としています。

A-Link RSL を使用する場合には、このロジカル ID を使用して目的のスレーブにアクセスすることとなります。

作成した ALink. ini ファイルは必ず A-Link RSL (ALink. RSL) と同一のフォルダ (ディレクトリ) に置 くようにします。A-Link RSL はこのファイルに記述された A-Link のシステム情報を用いて入出力を処理 します。

* 本マニュアルでは、個々のスレーブをユニットと称しています。スレーブアドレスを ALink. ini ファイル 内では、ID と表記していることから説明文中も ID と表記しています。

第1章 アプリケーション開発

1-1 A-Linkシステム構成と物理情報

A-Link はマスタ (PCI ボード、PC カード) とスレーブによって構成され、マスタは、パソコン内に挿入 されます。マスタには、A-Link 通信 IC が 1 つ実装された 1 ライン仕様と、2 つ実装された 2 ライン仕様が あり、それぞれの通信 IC からの通信ラインを Line#1、Line#2 と呼びます。また、1 本の通信ラインは二 股に分かれ、63 局までのスレーブを接続できますので、2 ライン使用のマスタの場合、1 枚に接続できる スレーブは最大 126 局までです。

スレーブにはそれぞれを区別するためにディップスイッチ等で設定されたアドレスを持っており、この 物理アドレスをスレーブアドレス(ID)と呼びます。(Line#ごとに1から設定して下さい)

また、用途により各Line#に接続されるスレーブの数がn局の場合、使用するIDは1からnまでの数に する必要があり、それをユニット運用数(StIMax)と呼び、各Line#に設定する必要があります。



次のようにマスタを数枚挿入することもでき、2枚目のボードの通信ラインは Board#2の Line#1 となります。



1-2 ロジカルID

「ロジカル ID」は、スレーブに割当てる論理的な ID 番号です。ユーザーは構築するシステムの A-Link スレーブの物理情報を元にスレーブに「ロジカル ID」を割当てます。 「ロジカル ID」は以下の規則に従って割当てを行います。

- 1) A-Link スレーブの物理情報に対し番号を割当てます。 Board#、Line#、使用 ID(複数 ID を使用するものも存在します)
- スレーブのユニットタイプ毎に1からの連番を割当てます。
 [ユニットタイプ+ロジカル ID 番号] がシステムでユニークなものとなるようにします。
 (ユニットタイプについては後述します)
- 3) ロジカル ID は1から 500 番まで。

ALink.ini 記述例1 - デジタル入出力ユニット	ALink.ini 記述例2 - アナログ入出力ユニット
[DI0_1]	[ADA_1]
Board=1	Board=1
Line=1	Line=1
Id=1	Id=3, 4, 5, 6

以下にロジカル ID 割当ての例を示します。



第2章 ALink. iniファイル

2-1 ALink. iniファイル形式

設定する項目は下記のようになります。

セクション名	キー名	値	備考
A-LINK	Board	1, 2, N	使用するボード枚数
BOARD_n	Kind	AL36Mst	マスタボードの種類を指定(下位RSL名)
		G5ALMst	AL36Mst :2Line PCIボード
		G4EALMst	(A-Link Ver2通信IC + A-Link Ver2通信IC)
		G8ALMst	G5ALMst :AP500シリース [*]
			オンホ゛ート゛ A–Link
			(A-Link Ver2通信IC)
			G4EALMst :APシリース゛
			A-Link 拡張ボード
			(A-Link Ver2通信IC)
			G8ALMst :産業用PC/産業用パネルPC
			オールインワンコントローラ シリース゛
			拡張ボード A-Link
			(A-Link Ver2通信IC)
	St Max_1	1, 2, 63	Line#1のユニット最終ID
	StlMax_2	1, 2, 63	Line#2のユニット最終ID(#2がある場合のみ有効)
TYPE_X	Board	1, 2, N	このユニットが接続されているBoardの番号
	Line	1, 2	このユニットが接続されているライン番号
	Id	1,2,St Max	このユニットの物理アドレス
	Kind	種類名	ユニットの種類を指定します(省略可)

1) A-Link セクション

使用するボード枚数を示しています。A-Link RSL はロード時に、ここに記述されているボード枚数分だ けボードのオープンを試みます。オープンしたボード枚数が、記述されているボード枚数に満たなかった場 合、A-Link RSL は入出力のサービスを停止します。

2) BOARD_n セクション

n はボードの何枚目かを示します (n=1, 2, 3…)。n 番目のボードの種類 (下位 RSL 名)を Kind にまた 通信方法及び各ラインに接続されているユニットの最終 ID を指定します。複数枚のボードを使用する場合、 ボード上ディップスイッチのボードステータス設定とこのnは、関連します。(同一ボードの場合、ボード ステータス番号+1 がnになります)

3) TYPE_X セクション

TYPE はユニットのタイプ別記号です。(タイプとユニット型式は別表に示します) X はロジカル ID を指定 します。ロジカル ID はタイプ毎に 1 から始まる連番となります。(X=1, 2, 3…)

各キーを記述することにより実際のユニットがどのボードのどのラインに接続され、物理アドレスが何番 であるかをユニット毎に指定します。また、Board の番号(Board=1)とライン番号(Line=1)はそれぞれ固 有の番号を1つ記述しますが、スレーブアドレスはそのユニットが ID を複数使用する場合カンマで区切って 複数記述します。(ID=3, 5, 7, 9 など)

ユニットのタイプによっては種類名の記述が必要なものがあります。その場合にはKindに種類名を記述することにより種類を指定することとなります。

通常はKindの指定は必要ありません。

2-2 ALink. iniファイル作成例

ALink. ini を作成し、使用するボードの設定、各ユニットにロジカル ID を割付けるには、まずシステムのハード構成の情報を得る必要があります。

- ① 使用するボード数
- ② 使用するボードの種類
- ③ 各ボード通信設定(半二重、全二重)
- ④ 使用するユニットのタイプ別記号
- ⑤ 各ユニットの接続されるボード番号とライン番号
- ⑥ 各ユニットで使用する ID

これらの情報を元に、初期設定ファイルを作成します。

1)構成例

ボード数 1 ボードの種類 AL36Mst 全二重通信

Board# = 1 Line# = 1

		_			_			_			_				
DIO			ADA			ADA			DIO			AXSA			
ID =	1		ID =	2 4 6 8		ID =	3 5 7 9		ID =	10		ID = 1 1 2 2	1, 1 7, 1 23, 2 29, 3	3, 15, 9, 21, 5, 27, 1, 33	

2)作成例

構成例のようなシステムの初期設定ファイルを作成し、ボードの設定、ロジカル ID を割付けると次のようになります。

[A-LINK] Board=1	1	
[BOARD_1] Kind=AL36Mst StlMax_1=63 StlMax_2=62	2	
:: コメント :: ボードが2枚ある場合(1Line ボード) ::[BOARD_2] ::Kind=ALMst01 ;:StIMax_1=63		
[DI0_1] Board=1 Line=1 Id=1	4	※同じユニットが複数存在する場合、 ロジカル ID は 1 からの連番となります
[DI0_2] Board=1 Line=1		
[ADA_1] Board=1 Line=1 Id=2, 4, 6, 8		
[ADA_2] Board=1 Line=1 Id=3, 5, 7, 9	5 6 3	全二 重通信の為 1 つとびでの 1D 体田とたってい
[AXSA_1] Board=1 Line=1 Id=11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	9	

3) 多機能ユニット(ALS+ASC)シリーズを使用される場合の注意

多機能ユニットの場合、通信モジュールに接続された各入出力モジュールのスレーブアドレスは通信モジュールによって管理されます。初期設定ファイル作成の際にはハードウェアのマニュアルを参照し、各入出力モジュールで使用するスレーブアドレスを算出し記述して下さい。



2-3 記述名一覧

ALink.ini ファイルでは値として数値の他に名前を記述するものがあります。その際に用いる名前を次に示します。

1)マスタの種類

マスタボード 種類	下位 RSL	型式			
		PCILZ10-x			
AL 26Met	AL 36Met RSI	PCILZ11-x			
ALGOMIST	ALJUMST. NOL	PCILZ12-x			
		PCILZ13-x			
		AP500 シリース*			
GOALMST	GOALMST. KOL	オンホ゛ート゛ A–Link			
		AP140EX-0			
G4EALMst	G4EALMst.RSL	(AP シリース゛			
		A-Link 拡張ボード)			
		産業用 PC			
		産業用パネル PC			
G8ALMst	G8ALMst. RSL オールインワンコントローラ				
		シリース゛			
		オプションボード A-Link			

- 2) ユニットタイプ別記号
 - ・ALT シリーズ

型式	品名	ユニットタイプ 記号	種類
ALTPF00-x	16 点入力		
ALTP0F0-x	16 点出力	סזמ	<i>†</i> >1
ALTP880-x	8 点入力/8 点出力	DIO	なし
ALTPFF0-x	16 点入力/16 点出力		
ALTE100-x	1ch בכע יל	ENC	ENC
ALTE200-x	2ch בעד 🦻	LING	ENCA
ALTA400-x	4ch アナログ入力		
ALTA040-x	4ch アナログ出力	ADA	なし
ALTA440-x	4chアナログ入出力		

・ALB シリーズ

型式	品名	ユニットタイプ 記号	種類
ALBP800-x	8 点入力		
ALBPF00-x	16 点入力		
ALBP080-x	8 点出力		
ALBP0F0-x	16 点出力	סזמ	<i>t</i> >1
ALBP440-x	4 点入力/4 点出力	DIO	γ _α υ
ALBP880-x	8 点入力/8 点出力		
ALBPF01-x	16 点入力		
ALBP0F1-x	16 点出力		
ALBA400-x	4ch アナログ入力		<i>t</i> >1
ALBA040-x	4chアナログ出力	ADA	ふし

・ALE シリーズ

型式	品名	ユニットタイフ [。] 記号	種類
ALEPF00-x	16 点入力		
ALEPW00-x	32 点入力		
ALEP880-x	8 点入力/8 点出力		
ALEPFF0-x	16 点入力/16 点出力		
ALEP0F0-x	16 点出力		
ALEPOW0-x	32 点出力	סומ	<i>+</i> > I
ALEPF01-x	16 点入力	DIO	なし
ALEPW01-x	32 点入力		
ALEP881-x	8 点入力/8 点出力		
ALEPFF1-x	16 点入力/16 点出力		
ALEP0F1-x	16 点出力		
ALEPOW1-x	32点出力		

・ACE シリーズ

型式	品名	ユニットタイプ 記号	種類
ACEP80M-x	e-CON		
ACEP80T-x	8 点入力		
ACEP08M-x	e-CON	סות	<i>t</i> : I
ACEP08T-x	8 点出力	DIO	<i>γ</i> α υ
ACEP44M-x	e-CON		
ACEP44T-x	4/4 点入力		
ACEA40M-x	e-CON		
ACEA40T-x	4 点アナログ入力		<i>t</i> > 1
ACEA02M-x	e-CON		<i>γ</i> α υ
ACEA02T-x	2点アナログ出力		

・ACM シリーズ

型式	品名	ユニットタイプ 記号	種類
ACMPF0M-x	MIL		
ACMPF0T-x	16 点入力		
ACMP0FM-x	MIL	סזמ	<i>t</i> >1
ACMP0FT-x	16 点出力	DIO	74 U
ACMP88M-x	MIL		
ACMP88T-x	8/8点入出力		

・ACB シリーズ

型式	品名	ユニットタイプ 記号	種類
ACBPF0M-x	TBC		
ACBPF0T-x	16 点入力		
ACBP0FM-x	TBC		
ACBP0FT-x	16 点出力	DIO	<i>†</i> >1
ACBP88M-x	MIL	DIO	ふし
ACBP88T-x	8/8 点入出力		
ACBY04M-x	RLY		
ACBY04T-x	4点リレー出力		

・ALM シリーズ

型式	品名	ユニットタイプ 記号	種類
ALMP0F0-x	MIL 対応 16 点出力	סומ	<i>t</i> :
ALMP0F1-x	MIL 対応 16 点出力	סוט	ふし

・ALU シリーズ

型式	品名	ユニットタイプ 記号	種類
ALUM022-x	2 軸位置決めライト	AVCA	<i>t</i> >1
ALUM023-x	2軸位置決めライト	AVOA	ں بر

・ALD シリーズ

型式	品名	ユニットタイプ 記号	種類
ALDA40M-0	4 点アナログ入力		
ALDA04M-0	4 点アナログ出力	ADAD	なし
ALDA44M-0	4 点アナログ入出力		

3) モジュールタイプ別記号

・ASC シリーズ

型式	品名	モジュールタイプ 記号	種類	
ASCP800-x	8 点入力			
ASCPF00-x	16 点入力			
ASCPW00-x	32 点入力			
ASCP080-x	8 点出力	DIO	なし	
ASCP0F0-x	16 点出力			
ASCPOW0-x	32 点出力			
ASCPFF0-x	16 点入力/16 点出力			
ASCC100-x	1ch シリアル通信 RS232C			
ASCC200-x	2ch シリアル通信 RS232C			
ASCC101-x	1ch シリアル通信 RS422		l	
ASCC201-x	2ch シリアル通信 RS422			
ASCC102-x	1chシリアル通信RS485	S10	なし	
ASCC202-x	2chシリアル通信RS485			
ASCC203-x	2chシリアル通信RS232C/RS422			
ASCC204-x	2chシリアル通信RS232C/RS485			
ASCC205-x	2chシリアル通信RS422/RS485			
ASCA400-x	4chアナログ入力	424	<i>t</i> : 1	
ASCA040-x	4chアナログ出力	ASA	んし	

2-4 A-Linkシステム使用例

A-Link システム使用例として多機能ユニット(ALS+ASC)を用いた以下の様なシステムを元に ALink. ini ファイルを作成してみます。

マスタ	:	PCILZ00-x	
スレーブ	:	ALSZ000-x	(ALS 通信モジュール)
		ASCA400-x	(4ch アナログ入力モジュール)
		ASCA040-x	(4ch アナログ出力モジュール)
		ASCPFF0-x	(16 点入力/16 点出力モジュール)
		ASCPFF0-x	(16 点入力/16 点出力モジュール)
A-Link 伝送速度	:	6Mbps	
通信方式	:	4 線式全二重通信	

1)構成

ボード数 1 ボードの種類 AL36Mst 全二重通信

Board# = 1 Line# = 1



* 全二重通信のためアナログ入出力ユニット、位置決めユニットなどの複数 ID を使用するユニットは 1 つとびでの ID 使用となっています。 2) ALink. ini ファイル

[A-LINK] Board=1 [BOARD_1]

Kind=AL36Mst StlMax_1=63 StlMax_2=63

[DI0_1] Board=1 Line=1 ID=41 [DI0_2] Board=1 Line=1 ID=43 [ADA_1]

Board=1 Line=1 ID=33, 35, 37, 39

このマニュアルについて

- (1)本書の内容の一部または全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2)本書の内容に関しては、製品改良のためお断りなく、仕様などを変更することがありますのでご了承下 さい。
- (3)本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございま したらお手数ですが巻末記載の弊社もしくは、営業所までご連絡下さい。その際、巻末記載の書籍番号 も併せてお知らせ下さい。

77IT10004E	2014年	10月	第5版
77IT10004A	2011年	7月	初版
╱1└GO 株式会社アルゴシステム			

本社			
〒587—0021	大阪府堺市美原区小平尾656番地	TEL	(072) 362-5067
		FAX	(072) 362-4856

ホームページ http://www.algosystem.co.jp