

リファレンスマニュアル

『MULTIPROG 用 標準 SIO』

目 次

はじめに

1) …お願いと注意		1
------------	--	---

第1章 MULTIPROG 用 標準 SIO ライブラリ

1 -	- 1	·MULTIPRO	Gとは・			• •	• • •		• •		• • •			• •	• • •	• • •	• •	 • • •	••	• •	• • •		• • •	1 —	1
1 -	- 2	·標準 SIO	とは・・	• • • •		• •	• • •	•••	•••		• • •		• • •	••	• • •		• •	 •••	••	• •	•••	• • •	• • •	1 —	1
1 -	- 3	·基本設定				• •	• • •	•••	••			• • •	• • •	••	• • •		• •	 •••	• •	• •	•••	• • •	• • •	1 —	2
	1 -	- 3 — 1	ハード	ウェア	'設定	<u>.</u>		•••	•••	•••					• • •	• • •		 	•••	• • •	• • •			1 —	2
	1 -	- 3 - 2	ソフト	ウェア	'設定	· · ·		• • •	•••									 						1 —	2

第2章 ファンクションブロック

2-1·機能概要······2-	1
2-2 使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	з
2-3 ·ファンクションブロックリファレンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-	7
ComOpen FB 2-	8
ComClose FB 2-	10
ComSend FB 2 -	11
ComRecv FB 2-	12
ComGetRecvLen FB · · · · · · · · 2 -	14
ComGetStatus FB ······ 2-	15
ComClearStatus FB ······ 2—	16
ComPurge FB····· 2-	17
ComEscFunc FB······ 2-	18
ComSetStartCode FB ····· 2-	19
ComGetStartCode FB ····· 2-	20
ComSetEndCode FB · · · · · · · · 2 -	21
ComGetEndCode FB · · · · · · · · 2 -	22
2-4 エラーコード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23

第3章 付録

3 — 1	·参考文献	 	 	 3 — 1

はじめに

この度は、アルゴシステム製品をお買い上げ頂きありがとうございます。 弊社製品を安全かつ正しく使用していただくために、お使いになる前に本書をお読みいただき、十分に理 解していただくようお願い申し上げます。

1) お願いと注意

本書では、下記の方法について説明します。 ・MULTIPROG への標準 SIO 機能の登録方法 ・PLC プログラミング用標準 SIO ライブラリの使用方法

MULTIPROG や PLC プログラミングについての詳細は省略させていただきます。MULTIPROG および PLC プログ ラミングに関する資料および文献と併せて本書をお読みください。

第1章 MULTIPROG 用 標準 SIO ライブラリ

本章では PHOENIX CONTACT 社製 MULTIPROG における標準 SIO について、基本的な仕様,構成について説明します。

1-1 MULTIPROGとは

MULTIPROG とは、PHOENIX CONTACT 社が開発した、IEC に基づいて設計された PLC や従来からの PLC のための、 標準的なプログラミングシステムです。

MULTIPROG は IEC61131-3 規格に基づいており、IEC の特徴を最大限含みます。

1-2 標準 SIO とは

標準 SIO とは、弊社製の産業用 PC/産業用パネル PC/オールインワンコントローラに実装されているシリアルポートを指します。

機種ごとにシリアルポート数は異なりますが、最大で4ポートまでサポートしています。

シリアルポートには、RS-232C 固定ポートと、RS-232C、RS422/485 に切り替え可能なポートがあります。

1-3 基本設定

弊社ソフトウェア PLC でシリアルポートを使用するには、実行環境 (弊社製産業用 PC/産業用パネル PC/オール インワンコントローラ)側の設定が必要になります。

本項では、必要となる3種類の設定について説明します。

1-3-1 ハードウェア設定

弊社産業用 PC には、シリアルポートの機能設定を行うための DipSW があります。 DipSW の設定は Mode 設定スイッチ

SIO ポート設定スイッチ

の2つの設定が必要です。

Mode 設定スイッチでは、ご使用になられるポートの通信仕様設定(OFF:RS232C / ON:RS-422/485)を変 更できます。

SIO ポート設定スイッチでは、全二重/半二重、TX/RXの終端設定を行います。

それぞれのスイッチの設定と通信モードの組み合わせは表 1-3-1-1 のようになります。

SIO ポート設定 SW MODE 設定 SW	全二重	半二重
0FF	RS-232C 通信	
ON	RS-424 通信	RS-485 通信

表 1-3-1-1. 標準 SIO ファンクションブロック一覧

設定変更の SW の場所は機種により異なる事がありますので、詳細については各機種のユーザーズマニュア ルまたは製品仕様書を参照してください。

1-3-2 ソフトウェア設定

ハードウェア設定にあわせて、Windows ソフトウェアの設定が必要になります。 コントロールパネル内にインストールされている、ASD Config ツールを使用して、シリアルポートの設定 を行います。 設定内容は、

ポート毎の通信仕様(RS-232C/RS-422/RS-485)

RS-485 使用時の送信 Enable 時間

になります。

詳細については、各機種のソフトウエアユーザーズマニュアルの『第2章 システムの操作』を参照してく ださい。

第2章 ファンクションブロック

本章では、ファンクションブロックについて説明します。 ファンクションブロックを使用する際のファームウェアライブラリ名称は「MP_FwLib_Sio」になります。

2-1 機能概要

1)標準 SIO ファンクションブロック

表 2-1-1. 標準 SIO ファンクションブロック一覧

ファンクション ブロック名	機能
ComOpen	通信設定と通信接続を行う。
ComClose	通信切断を行う。
ComSend	データ送信を行う。
ComRecv	データ受信を行う。
ComGetRecvLen	受信データ長を取得する。
ComGetStatus	通信状態を取得する。
ComClearStatus	通信状態のクリアを行う。
ComPurge	送信バッファ、受信バッファのクリアを行う。
ComEscFunc	通信拡張機能を行う。
ComSetStartCode	スタートコードを設定する。
ComGetStartCode	設定済みのスタートコードを取得する。
ComSetEndCode	エンドコードを設定する。
ComGetEndCode	設定済みのエンドコードを取得する。

2) ライブラリフローチャート

ライブラリを使用する際のファンクションブロック呼び出しのフローチャートを以下に示します。



<u>図 2-1-1. ライブラリフローチャート</u>

PLC 開始後、ComOpen を実行し通信設定・接続を行うことでシリアル通信が可能になります。通信が正常に開始 されれば、ComRecv、ComSend を使用し電文の送受信を行う事が出来ます。 PLC の停止時には、自動的に ComClose が実行されますが、PLC 開発中などの動作確認時には、ComClose を実行 するようにしてください。

2-2 使用方法

MULTIPROG のプロジェクトでユニット毎のファンクションブロックを使用するためには、プロジェクト毎に登録が必要となります。

本項では登録方法について説明します。

ライブラリのインストールパスは「C:¥Program Files¥PHOENIX CONTACT Software¥MULTIPROG X.XX Build XXX¥plc¥FW_LIB」になります。

*)Xの数字はVerによって異なります。

①MULTIPROG 画面の左ペインにある「ライブラリ」を選択します。



図 2-2-1. ライブラリ選択画面

WULTIPROG - MPPro	
・ ファイル(F) 編集(E) 表示(M) ブロンシェウト(P) ヒンルト´(B) オンライン(N) 拡張(0) ?	
I 🖞 ♥ 9 ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ■ ♥ ■ ♥ ● ■ + ■ ▼ ● ▼ + ■ ▼ ● ♥ + ■ ▼ + ■ ▼ ● ♥ + ■ ▼ + ■ ♥ + ■ + = +	🛎 🛃 💈 🗸 🏷
▲ び 第時の	
: フカコン±クト ½~ウィンドン + ▼ ■ :: エテ¹ット ½/・C¥Documents and Settings¥	
	
	_{テンプ} 。レート
まりからかま、 ネッドワークテンフルードとして保存(W) まりからかま、 第一ファームウェン	788 7770793
白- ● 物理/ フルースホルダを定義(出)_ 日本 2-5 * FB	ນກໍ່ຢຸ່ _ສ ັນ
Ē- <mark>₩</mark> ≣ 7ኪ/ティ®	FB
	797999
└──D Untitled : Untitle └── Global_Variables*	
D_Configuration*	
1	
0	
3000	
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	C; >20B
<u> </u>	
<u>凶 ∠ー∠ー∠. フ1 ノフリ抻入画面①</u>	

②「ライブラリ」を右クリックし「挿入(I)」→「ファームウェアライブラリ(F)」と選択します。

③図 2-2-3 の画面が表示されますので、使用するファームウェアライブラリと同じ名前のディレクトリを選択 してください。

😹 MULTIPROG - MPPro	_ <u> </u>						
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) フロジェか(P) ビルド(B) オンライン(N) 拡張(O) ?							
□ ♥ ↓ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	§ 🔄 🍄 🖀 🛎 🍃 🐻 🎢 🍾						
● \$4 (母) 王王母母王 (3) 王 (2) \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2							
: ንኳንዮታኑ ሃ/- ሳለሥን 🕴 💌	፤ ፲ディット ウィザード 🕴 🔻 🗖						
⊟∰JY±7h : C¥Documents and Settings¥ 5/2*9J	り゙ループ: オペズ						
	名前 詳明						
□······ 論理POU □····□··· Untitled*	○ ₩ † -ワード						
	₩2 ネットワーク テンフ°レート ■ ファールウェアFB						
Shittedv* St/St/03#A	🕿 ファームウェアファンクション						
□ □ ● 物理ハートウェア* ファイルの場所の: □ FW_LIB	12: ユーザドFB 12: フーザドファンクション						
ia → ₩ 1/2 - Z : 1486_	≢ ライフ [*] ラリFB						
日一週 Tasks 日一週 教力 最近使ったファイル CIFSYS MP Fwith Sio	■ ライフ * ラリファンクション						
BISPXCG4							
- Global - デスクトップ MP_FwLib_ACMst							
MP_FwLib_ALinkAda							
マイドキュメント 🎦 MP_FwLib_ALinkAdaD							
MP_FwLib_CANMst MP FwLib_CANist							
マイコンピュータ mp. FwLib_GenIO							
771ル名(0). 挿入(0)							
ファイルの種類(T): ファームウェアラインラリ (* fwi) マ キャンセル							
E C							
4/2 ≪ → \ と*ル** 人口テー 入智告 入情報 入 PLCIテー 入印刷 入 マル チューザ /							
F1 (4/7)*	C: >2GB						

図 2-2-3. ライブラリ挿入画面②

④図 2-2-4 の画面が表示されますので、選択したディレクトリと同じ名前のファイルを選択してください。



図 2-2-4. ライブラリ挿入画面③

④最後に「挿入(C)」ボタンを押すことで、登録が完了します。 ライブラリの項に選択したライブラリが追加されている事を確認してください。

🐻 MULTIPROG - MPPro	
· ファイル(F) 編集(E) 表示(M) プロンシェウト(P) ビルド(B) オンライン(N) 拡張(C) ?	
E A = • € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	§ 🔹 🗳 🕮 🛎 🗳 🖉 🏷 🗽
▲ 章 王王母母王王王王 ● ● ■ ■ 如 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
; フ┓シンタカ ツ/ー ウィントウ ・ マロ	1: エディットウィザート* 📮 💌 🗖
	すべて 🔽
	名前
白	●■ キーリート・ 福 ネットワーク テンフ°レート
	■ ファームウェアFB ■ ファールウェアファンクション
······································	1 2- †°FB
白	■ ユーザドファンクジョン ■ ライフドラリFB
日- <i>同</i> - <i>リ</i> - <i>リ</i> - 1486 LE_MSC12*	■ ライフ*ラリファンクション
└──□ Untitled : Untitle └── Global Variables*	
10_Configuration*	
8	
2 2 2 、 、 、 トドルト2 (マラー) 2014年)、19月2日) 201470-112 (
◎ 2_2_5 ライブラリ挿入画表④	0.7240
<u>凶 2~2~3. フィ ノ フ 7 伊 八 回 回 (4)</u>	

2-3 ファンクションブロックリファレンス

本項では MULTIPROG 用として用意した標準 SIO のファンクションブロックについて、ファンクションブロックに共通の入出カパラメータについて説明します。

各ファンクションブロックにはコマンドを実行するための入力として「Act」、コマンドの応答結果を知らせるための出力として「Reply」「Error」を用意しています。全てのファンクションブロックに共通の制御を行っています。 これらの制御について以下で説明します。

<u>Execute</u>

本パラメータが入力にある場合、立ち上りエッジにより処理を実行します。以降は処理完了待ち状態になります。

Done 出力が TRUE になる前に本パラメータを FALSE にする事で完了待ちを停止し、全ての出力を初期化し ますが、命令のキャンセル処理ではありません。(送受信処理を途中で止めた場合、途中までは送受信され ます。)

ファンクションブロックの入力パラメータを変更した場合は、この入力を FALSE→TRUE と変化させてコマンドを再度実行してください。

Enable

本パラメータが入力にある場合、TRUE にする事でその処理はサイクルスキャン毎に実行されます。

Done

ファンクションブロックが正常終了の場合、本出力は TRUE となり処理の完了を通知します。 Error と同時に TRUE になる事はありません。

Error

ファンクションブロックが異常終了の場合、本出力が TRUE となり処理の異常を通知します。 Done と同時に TRUE になる事はありません。 Error=TRUE の応答があった場合は、Error ID 出力パラメータを確認してください。

ANY データ型

データ送受信(ComSend、ComRecv)ファンクションブロックには、送受信用の電文格納用バッファとして ANY 型の Data という入出力が用意されています。

Dataに接続する変数の型はあらかじめ定義しておく必要があり、PLCのプロジェクトに以下のデータ型を 追加して使用してください。

TYPE

BUFFER : ARRAY [1..XXXXX] OF BYTE; END_TYPE

ここで BUFFER は任意の型名を命名してください。 XXXXX の部分にはバッファサイズを指定してください。 ComOpen FB



シリアル通信設定

BaudRate	:通信速度 [110, 300, 600, [14400, 19200, 3	1200, 2400, 4800, 9600] 38400, 56000, 57600]	
Dut a Cirra	[115200, 128000,	256000]	単位:【bps】
Dylesize	: ナーダビット長		単位・【ビット】
Parity	、0, 7, 0」 ・パリティドット		単位、【ビッド】
i di i cy	パリティビット	内容	
	0	NON :ノンパリティ	
	1	ODD :奇数パリティ	
	2	EVEN :偶数パリティ	
	3	MARK :マークパリティ	
	4	SPACE:スペースパリティ	
StopBits	: ストップビット長		
	ストップビット長	内容	
	0	1ビット	
	1	1.5ビット	
	2	2ビット	
Flow	:XON/XOFF フローコン	/トロール有無	
	[0:無し]		
	[1:有り]		
BufferSize	: 内部バッファサイズ	(送受信共通)	
	[1 ~ 65535]		単位:【バイト】

ComClose FB



本 FB をコール後は、ComOpen 以外の FB の実行は不可になります。 本ライブラリの使用を終了する場合は、必ずコールする必要があります。 ComSend FB



ComPurge を実行してください。

ComRecv FB

```
機能
       電文の受信を行います。
書式
                       ComRecv
                  Enable
                                 Done
                  Port
                            RecvLength
                                 Error
                  MaxLength
                  Length
                               ErrorID
                 -Data —
                                 Data-
入力
       BOOL
            Enable
                       継続実行フラグ(ONの間、実行)
                    :
       INT
             Port
                       COM ポート番号[1~4]
                     :
       UDINT
                       受信データバッファサイズ
             MaxLength
                    :
       UDINT
            Length
                       受信待ちデータ長
                     :
                       [1~内部バッファサイズ]
                            又は
                        [1~受信データバッファサイズ]
出力
       BOOL
             Done
                    : 正常完了フラグ(0:応答なし, 1:受信完了)
       UDINT
            RecvLength : 受信済みデータ長
                    : エラーフラグ(0:エラーなし, 1:エラーあり)
       BOOL
             Error
       DINT
             ErrorID
                     : エラーコード(エラーコードー覧を参照)
入出力
        ANY
            Data
                     : 受信データバッファ
説明
       受信した電文を Data にセットします。
       Length 分のデータを受信完了すると、Done=TRUE になります。
       Done=TRUE 以降、Data は変化しません。(受信電文は内部バッファに保持されます。)
       Enable の立ち上りエッジにより、Data にセットされたバッファはクリアされ、バッファ先頭
       から受信データがセットされます。
       エラーコードに「受信リングバッファフル」が出力された場合は、受信バッファに対して
       ComPurge を実行してください。
       *) ComPurge 無しでも本 FB を実行できますが、バッファ内のデータ順序は保障されません。
       *)スタートコード・エンドコードを設定している場合、Length の扱いや Done の条件が変わ
         ります。次ページを参照してください。
```

スタートコード・エンドコードを設定している場合、Lengthの扱いや Done の条件、Data バ ッファの内容は、表 2-3-1 のようになります。

		スタート(S)・エン	ド(E)コード設定	
		Sのみ	Eのみ	S/E
入出力:	Data	S + 電文	電文 + E	S + 電文 + E
	Enable			
х - ь.	Port			
入力.	MaxLength			
	Length	S含む	無効(1サイクルの	の読出サイズ)
	Done	指定電文長	エンドコード	エンドコード
出力:	RecvLength	S + 電文	電文 + E	S + 電文 + E
	Error			
	ErrorID			

<u>表 2-3-1. スタート・エンドコード設定時の ComRecv パラメータ</u>

Algo ソフトウェア PLC

ComGetRecvLen FB



何度も電文長を取得する場合は、Execute の ON/OFF が必要になります。

ComGetStatus FB



回線状態エラーについては、個々の識別は出来ません。 ブレーク信号受信、回線状態エラーが発生した場合、再度の監視には ComClear Status を実行 する必要があります。 ComClearStatus FB



```
ComPurge FB
```

機能	送信バ	ッファ、受信	バッファのクリアを行います。
書式			ComPurgeExecuteDonePortErrorSendClearErrorIDRecvClear
入力	BOOL INT BOOL BOOL	Execute Port SendClear RecvClear	 実行フラグ(立ち上りエッジにより実行) COM ポート番号[1~4] 送信バッファクリアフラグ(0:無し, 1:クリア) 受信バッファクリアフラグ(0:無し, 1:クリア)
出力	BOOL BOOL DINT	Done Error ErrorID	: 正常完了フラグ(0:応答なし, 1:受信完了) : エラーフラグ(0:エラーなし, 1:エラーあり) : エラーコード(エラーコード一覧を参照)
説明	SendCle	ear, RecvCle は. ライブラ	ar で指定されたバッファのクリアを行います。 リ内部バッファ ハードウェアバッファのそれぞれに対して実行し:

クリアは、ライブラリ内部バッファ, ハードウェアバッファのそれぞれに対して実行します。 「送信リングバッファフル」エラーや「受信リングバッファフル」エラー、ComGetStatusの ComErr 出力が ON になった場合には、本 FB を実行してください。 ComEscFunc FB

機能	通信拡張機能を実行します。		
走 書		•	ComEscFunc Execute Done Port Error Func ErrorID
入力	BOOL	Execute	: 実行フラグ(立ち上りエッジにより実行)
	INT	Port	: COM ポート番号[1~4]
	INT	Func	: 拡張機能番号
出力	BOOL	Done	: 正常完了フラグ(0:応答なし、1:受信完了)
	BOOL	Error	: エラーフラグ(0:エラーなし、1:エラーあり)
	DINT	ErrorID	: エラーコード(エラーコード一覧を参照)

説明

通信の拡張機能を実行します。 現在拡張機能として用意されているものはDTR, RTS 信号の操作になります。

拡張機能番号

Func	: 拡張機能番号		
	拡張機能番号	内容	
	1	DTR(データ端末準備完了)信号を消去します。	
	2	RTS(送信要求)信号を消去します。	
	3	DTR(データ端末準備完了)信号を送信します。	
	4	RTS(送信要求)信号を送信します。	

ComSetStartCode FB



ComGetStartCode FB



説明

設定済みのスタートコードを取得します。

Algo ソフトウェア PLC

ComSetEndCode FB



(ComRecvのDoneがONになる条件になります。)

ComGetEndCode FB



説明

設定済みのエンドコードを取得します。

2-4 エラーコード

<u>エラーコード一覧</u>

<u>表 2-4-1. エラーコード一覧</u>			
定義名	コード	内容	出力 FB
ERR_CSIO_PORT	-1	ポート番号 仕様範囲外	すべての FB
ERR_CSIO_ALRADYOPEN	-2	既に Open 済み	ComOpen
ERR_CSIO_NOTOPEN	-3	Open 未完	ComOpen を除くすべての FB
ERR_CSIO_PARAMETER	-4	引数異常	ComPurge、ComEscFunc
			ComSetStartCode、ComSetEndCode
ERR_CSIO_SENDBUF	-5	送信リングバッファフル	ComSend
ERR_CSIO_RECVBUF	-6	受信リングバッファフル	ComRecv
ERR_CSIO_PARAM_BAUD	-7	ボーレート 仕様範囲外	ComOpen
ERR_CSIO_PARAM_BYTE	-8	データビット 仕様範囲外	ComOpen
ERR_CSIO_PARAM_PARITY	-9	パリティビット 仕様範囲外	ComOpen
ERR_CSIO_PARAM_STOP	-10	ストップビット 仕様範囲外	ComOpen
ERR_CSIO_PARAM_LENGTH	-11	Length 異常	ComSend
		Length, MaxLength 異常	ComRecv

2-23

内部エラーコード一覧

定義名	コード	内容	出力 FB	
ERR_CSIO_COMOPEN	-100	OpenComm 失敗	ComOpen	
ERR_CSIO_PURGE	-101	PurgeComm 失敗	ComPurge	
ERR_CSIO_ESCFUNC	-102	EscapeCommFunction 失敗	ComEscFunc	
ERR_CSIO_CLRBREAK	-103	ClearBreak 失敗	ComClearStatus	
ERR_CSIO_CLRERROR	-104	ClearError 失敗	ComClearStatus	

表 2-4-2. 内部エラーコード一覧

第3章 付録

3-1 参考文献

●「IEC61131-3 を用いた PLC プログラミング」

- 著者 K.-H.John / M.Tiegelkamp
- 監訳者 PLCopen Japan
- 発行者 深田 良治
- 発行所 シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社
- 発行年 2006 年

本 CD には PHOENIX CONTACT 社提供の MULTIPROG に関するマニュアルも収録しております。 MULTIPROG の使用方法に関する詳細などはそちらを参照してください。

このユーザーズマニュアルについて

- (1)本書の内容の一部又は全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは 固くお断りします。
- (2)本書の内容に関しては、製品改良のためお断りなく、仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
- (3)本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございましたらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡ください。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせください。

7 7 KW 1 0 0 2 2 E	2021年	8月	第5版
77KW10022A	2013年	10月	初版
╱1└Gロ 株式会社アルゴシステム			

本	社		
_	_	-	_

〒587−0021	大阪府堺市美原区小平尾656番地
-----------	------------------

T E L (0 7 2) 3 6 2 - 5 0 6 7 F A X (0 7 2) 3 6 2 - 4 8 5 6

ホームページ http://www.algosystem.co.jp