

取扱説明書	
1A シリーズ リカバリ SD	



## 第1章 リカバリ SD について

	1	- 1	はじめに	
--	---	-----	------	--

1 — 1

# 第2章 出荷イメージ書き込み手順

2-1 リカバリ用 SD のセット	2 — 1
2-2 リカバリ用 SD の起動	2 — 5

# 第3章 イメージバックアップ手順

3-1 バックアップについて	3 — 1
3-2 バックアップ手順	3 — 1
3-3 バックアップイメージ書き込み用 USB メモリの作成	3 – 2
3-4 バックアップデータの書き込み	3 – 3

# 第4章 機種設定

4-1 ディスプレイ種別設定について	4 — 1
4-2 動作環境設定について	4 — 1

# 第1章 リカバリ SD について

## 1-1 はじめに

本マニュアルでは、1A シリーズでリカバリ SD を使用するための手順を記します。

準備するもの

①リカバリ SD(リカバリ SD の入手については営業担当にお問い合わせください)
②バックアップ用 USB メモリ(4Gbyte 以上、EXfat または NTFS フォーマットしたもの)

# 第2章 出荷イメージ書き込み手順

### 2-1 リカバリ用 SD のセット

リカバリ用 SD を SD アダプタにセットする手順を説明します。

本体の電源を切った状態でSDモジュールを取り出します。
※注:STORAGE2にm-SATAが挿入されている場合は、m-SATAモジュールは取り外してください。





2: EC1A-010 の場合





#### 3 : APS1A-1xx の場合



4 : AS1A-1xx の場合





②SD アダプタの蓋を下(基板の端子側)に「カチッ」と音がするまで1mm 程度下にスライドします

※蓋の形状は製品によって異なります。本書では、APS1A-1xx で説明しています

③SD アダプタの蓋を手前(端子側)に起こして開きます。



④リカバリ用の SD カードを SD アダプタにセットします。切り欠き位置・SD カードの先端がアダプタに合致していることをご確認ください。(セット位置がずれると破損の原因となりますのでご注意ください)



⑤SDアダプタの蓋を元の状態に戻します。



⑥指で蓋を押さえて「カチッ」と音がするまで蓋を上にスライドします。



⑦SD カードが上下にずれることなく下図のように正しく固定されていることを確認してください



⑧電源を切った状態の端末の SD カードスロットに SD モジュールを元通りに挿入してください

### 2-2 リカバリ用 SD の起動

リカバリ用 SD モジュールを端末のスロットに再セットして、電源を入れると、リカバリツールが起動します。

	S	ystem Recove	ry	+ - • ×
初期化	バックアップ	バックアップラ	データの書き込み	機種設定
	eMMCを工場と Startボタンを	出荷状態に初期化 クリックしてくネ	いします。 ださい。	
		0%		
	Star	t	Cancel	

図 2-1-2 初期化画面

初期化タブを選択して Start ボタンをクリックすると工場出荷イメージの書き込みを開始します。 書き込み中は進行状況が%表示されます。

\*書き込み中に電源断等を行うと、本体の eMMC モジュールが正常に書き込まれていないため、起動できなくなります。 書き込みが完了するまで、お待ちください。



図 2-1-3 書き込み完了画面

書き込みが完了すると図 2-1-3 のような書き込み完了画面が表示されます。 OK ボタンをクリックして、完了です。 タイトルバーの x ボタンをクリックするとシャットダウンします

シャットダウン終了後、SDモジュールからリカバリ用 SDカードを取り外して電源 ON すると工場出荷状態で端末が起動 します。

リカバリ用 SD を取り外さずに電源を ON すると再度リカバリツールが起動します。

# 第3章 イメージバックアップ手順

3-1 バックアップについて

工場出荷イメージに対して変更した内容を保存しておきたいとき、リカバリツールを使ってイメージのバ ックアップを作成することができます。

4Gbyte 以上の USB メモリ(EXfat または NTFS フォーマット)を準備の上 2-1の手順に従って、リカバリ SD を SD アダプタにセットして、端末に挿入してください。

※必要なメモリサイズは、メインストレージの使用状態によって異なります。出荷時のイメージで 1.3G byte 程度ですが、使用状況によっては 4~8Gbyte 程度必要になる場合もあります

3-2 バックアップ手順

リカバリ用 SD モジュールを挿入後、端末の電源を入れるとリカバリツールが起動します。バックアップタ ブを選択するとバックアップ画面が表示されます。

	System Recovery		+ - = ×	
初期化	バックアップ	バックアップ	データの書き込み	機種設定
	eMMCのバック 保存するUSB	フアップを行い メモリを挿入し 0%	ます。 てください。	
	Sta	t	Cancel	
				.::

図 3-2-1 バックアップ画面

イメージを保存する USB メモリを挿入後、Start ボタンをクリックすると現在のメインストレージのイメ ージをバックアップします。

※書き込み中は進行状況が%表示されます。



図 3-2-2 バックアップ完了画面

 バックアップが完了すると、図 2-2-2 のようなバックアップ完了画面が表示され USB メモリ上の emmc\_backup.img : システムイメージ emmc\_backup.img\_blksize : イメージ情報
という 2 つのファイルにデータが保存されます。
同一名のファイルが存在した場合、ファイルが上書きされるので、ご注意ください。

### 3-3 バックアップイメージ書き込み用 USB メモリの作成

USB メモリ (EXfat または NTFS)の直下に recovery ディレクトリを作成し、3-2 で作成したバックアップイ メージを factory. img、factory. img\_blksize にリネームして書き込みます。

作成された USB メモリの内容は以下のようになります。 recovery/ factory.img factory.img\_blksize

#### 3-4バックアップデータの書き込み

リカバリ用 SD モジュールを挿入後、端末の電源を入れるとリカバリツールが起動します。 バックアップデータの書き込みタブを選択すると、バックアップデータの書き込み画面が表示されます。

	s	ystem Recovery		
初期化 バ	ックアップ	バックアップデー	タの書き込み	機種設定
バックア バックア	?ップしたイン ?ップデータを	くージをeMMCに書き を保存したUSBメモリ 0%	き込みます。 リを挿入してく Start	ださい。

図 3-4-1 バックアップ画面

3-3 で作成した USB メモリを挿入後、Start ボタンをクリックするとバックアップデータの書き込みを開始 します。

※書き込み中は進行状況が%表示されます。

※書き込み中に電源断等を行うと、本体の eMMC モジュールが正常に書き込まれていないため、起動できなくなります。 書き込みが完了するまで、お待ちください。



図 3-4-2 書き込み完了画面

書き込みが完了すると図 2-3-3 のような書き込み完了画面が表示されます。 OK ボタンをクリックして、完了です。 タイトルバーの x ボタンをクリックするとシャットダウンします

シャットダウン終了後、SDモジュールからリカバリ用 SD カードを取り外して電源 ON するとバックアップイメージで端 末が起動します。

# 第4章 機種設定

## 4-1 ディスプレイ種別設定について

SD カードに保存された工場出荷イメージ書き込み後に表示画面に対応したカーネルを書き込むことにより、各機種用のイメージを作成することが可能です。

	5	System Recovery		+ - • ×
初期化	バックアップ	バックアップデータ	の書き込み	機種設定
ディスプレ	ィイ種別			
0	7.1inch	🔿 10.1inch	() 11.6inch	
0	13.3inch	0 17.0inch		
0	XGA10.4	🔾 XGA12.1	○ XGA15.0	
動作環境 〇 Tar	get 💿 eMM	C Writer	(	ок

図 4-1-1 機種設定画面

機種設定タブのディスプレイ種別で、書き込み対象のディスプレイを選択し OK をクリックすると、以後作 成されるイメージに対して選択したディスプレイ種別に対応したカーネルが書き込まれます。 ディスプレイ種別と端末種別の対応は、以下の表 4-1-1 を参照してください。

ディスプレイ種別	端末種別
HDMI	EC1A-010、eMMC Writer
7.1inch	APS1A-070AN/AS, AS1A-070AN/AS
10.1inch	APS1A-101AN, AS1A-101AN/AS
11.6inch	APS1A-116AN, AS1A-116AN/AS
13.3inch	AS1A-133AS
17.0inch	APS1A-170AN
XGA10. 4	APS1A-104AN
XGA12. 1	APS1A-121AN
XGA15. 0	APS1A-150AN

表 4-1-1 ディスプレイ種別-機種対応表

#### 4-2 動作環境設定について

リカバリ用 SD は初期状態として、eMMC ライタで動作するようになっています。 動作環境として Target を選択して OK ボタンをクリックすると、リカバリ用 SD のカーネルをディスプレイ 種別で選択した画面対応のカーネルに置き換えることにより、リカバリ用 SD を該当端末で動作するように 変更できます。

#### このマニュアルについて

- (1)本書の内容の一部または全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2)本書の内容に関しては、製品改良のためお断りなく、仕様などを変更することがありますのでご了承下 さい。
- (3)本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございま したらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡下さい。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせ 下さい。

77G050011B

2021年 3月 第2版

#### 

本社

<b>〒</b> 587−0021	大阪府堺市美原区小平尾656番ヵ
-------------------	------------------

TEL (072) 362-5067 FAX (072) 362-4856

ホームページ http://www.algosystem.co.jp/