

## バンドル製品について

Touch Panel Computer Panel Mount Type 向け  
Windows Embedded Standard 2009  
(JoyWatcher)

# 目次

はじめに

第1章 バンドル製品について

第2章 標準品との違いについて

2-1 ドライブ構成 ..... 2-1

## はじめに

本書では、Touch Panel Computer Panel Mount Type（以降「AP シリーズ」と表記します）および、Compact FA Computer（以降「FC シリーズ」と表記します）用 Windows Embedded Standard 2009 に JoyWatcher をバンドルした製品の、標準品との違いについて説明します。

# 第1章 バンドル製品について

本製品にバンドルしているソフトウェアのバージョンと内容を、表 1-1 に示します。

表 1-1. バンドルソフトウェア

ソフトウェア名	バージョン	内容
JoyWatcher	ver. 6.3.0	Windows ベースの GUI アプリケーション開発用ソフトウェアです。 AP シリーズでは開発機能を除いた本体版をインストールしたものを提供します。  <b>※ 工程図エディタ（画面作成アプリケーション）などの開発機能は体験版として動作します。</b>

**※ JoyWatcher 作画には別途、JoyWatcherSuite 開発版が必要です。**

## 第2章 標準品との違いについて

### 2-1 ドライブ構成

本製品は、ディスク容量が標準品とは異なります。  
ディスク容量を表 2-1-1 に示します。

表 2-1-1. AP シリーズ/FC シリーズ ディスク容量

ドライブ	容量	空き容量
C	2.72 GByte	約 1.6 GByte
D	1.00 GByte	約 1.0 GByte

## このマニュアルについて

- (1) 本書の内容の一部又は全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良のためお断りなく、仕様などを変更することがありますのでご了承下さい。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがございましたらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡下さい。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせ下さい。

77W010058A

2011年 11月 初版

 株式会社アルゴシステム

### 本社

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL (072) 362-5067

FAX (072) 362-4856

### 東京支社

〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-8  
銀座堀ビル2F

TEL (03) 3541-7170

FAX (03) 3541-7175

### 大阪支社

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-12-3  
船場グランドビル3F

TEL (06) 6263-9575

FAX (06) 6263-9576

### 名古屋営業所

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵2-3-15  
ふぁみーゆ葵ビル503

TEL (052) 939-5333

FAX (052) 939-5330

ホームページ <http://www.algosystem.co.jp>