

EtherNet/IP シリーズ



ユーザーズマニュアル

EtherNet/IP
ちび丸くんシリーズ
デジタル入出力ユニット

目 次

安全にお使いいただく為に

| | |
|-------------|----|
| 【安全上の記号と表示】 | i |
| 【ご注意事項】 | ii |

はじめに

| | |
|------------|---|
| 1) 概要 | 1 |
| 2) 製品型式体系 | 2 |
| 3) システム構成例 | 3 |

第 1 章 一般仕様

| | |
|----------------------|-----|
| 1-1 電気仕様 | 1-1 |
| 1-2 環境仕様及び質量 | 1-1 |
| 1-3 EtherNet/IP 通信仕様 | 1-2 |
| 1-4 デジタル入力部仕様 | 1-2 |
| 1-5 デジタル出力部仕様 | 1-3 |
| 1-6 リレー出力 | 1-3 |
| 1-7 梱包内容 | 1-4 |

第 2 章 各部の名称

| | |
|------------------|-----|
| 2-1 左側面(共通) | 2-1 |
| 2-2 右側面(共通) | 2-3 |
| 2-3 正面(EICEPxxx) | 2-5 |
| 2-4 正面(EICMPxxx) | 2-6 |
| 2-5 正面(EICBPxxx) | 2-7 |
| 2-6 正面(EICBY04) | 2-9 |

第 3 章 EtherNet/IP 通信

| | |
|---------------|-----|
| 3-1 概要 | 3-1 |
| 3-2 IP アドレス設定 | 3-1 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 3-2-1 第 1 オクテットから第 3 オクテット | 3-1 |
| 3-2-2 第 4 オクテット | 3-1 |
| 3-3 通信機能 | 3-2 |
| 3-4 Implicit メッセージ通信機能 | 3-2 |
| 3-4-1 Implicit メッセージ通信 | 3-2 |
| 3-4-2 使用できるコネクション | 3-3 |
| 3-5 Explicit メッセージ通信機能 | 3-4 |
| 3-5-1 Explicit メッセージ通信 | 3-4 |
| 3-5-2 オブジェクトモデル | 3-5 |
| 3-5-3 オブジェクトとサービス | 3-6 |

第 4 章 CIP オブジェクト

| | |
|--|------------|
| 4-1 CIP オブジェクト | 4-1 |
| 4-1-1 Identity Object – クラス ID: 0x01 | 4-2 |
| 4-1-2 Assembly Object – クラス ID: 0x04 | 4-4 |
| 4-1-3 Connection Manager Object – クラス ID: 0x06 | 4-7 |
| 4-1-4 TCP/IP Interface Object – クラス ID: 0xF5 | 4-8 |
| 4-1-5 Ethernet Link Object – クラス ID: 0xF6 | 4-9 |

第 5 章 ユニット設定ツール

| | |
|-----------------|------------|
| 5-1 設定内容 | 5-1 |
| 5-2 設定方法 | 5-1 |

第 6 章 設置

| | |
|------------------------------|------------|
| 6-1 取付け場所 | 6-1 |
| 6-2 集合取付け時の場合 | 6-2 |
| 6-3 DIN レールによる取付け・取外し | 6-3 |
| 6-4 配線に関する注意事項 | 6-5 |

第 7 章 接続

| | |
|------------------------------|------------|
| 7-1 EtherNet/IP 接続 | 7-1 |
| 7-2 電源及び、フォトカプラ入出力接続図 | 7-2 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 7-2-1 e-CON コネクタタイプ | 7-2 |
| 7-2-2 MIL コネクタタイプ | 7-3 |
| 7-2-3 端子台(TBC)コネクタタイプ | 7-4 |
| 7-2-4 リレーコネクタタイプ | 7-6 |

第 8 章 テーマ

| | |
|---------|-----|
| 8-1 テーマ | 8-1 |
|---------|-----|

第 9 章 テーマ

| | |
|----------------|-----|
| 9-1 外形寸法図 | 9-1 |
| 9-1-1 EICEPxxx | 9-1 |
| 9-1-2 EICMPxxx | 9-2 |
| 9-1-3 EICBPxxx | 9-3 |
| 9-1-4 EICBY04 | 9-4 |

第 10 章 別売品

| | |
|-----------|------|
| 10-1 コネクタ | 10-1 |
|-----------|------|

第 11 章 製品保証内容

| | |
|-----------------------|------|
| 11-1 無償保証について | 11-1 |
| 11-1-1 無償保証期間 | 11-1 |
| 11-1-2 無償保証範囲 | 11-1 |
| 11-1-3 有償保証について | 11-1 |
| 11-2 修理について | 11-1 |
| 11-3 生産中止後の有償修理期間について | 11-1 |
| 11-4 機会損失などの保証責任の除外 | 11-2 |
| 11-5 製品の適用について | 11-2 |

安全にお使いいただく為に

本製品を安全かつ正しく使用していただく為に、お使いになる前に本書をお読みいただき、十分に理解していただくようお願い申し上げます。

【安全上の記号と表示】

本書では、本製品を安全に使用していただく為に、注意事項を次のような表示と記号で示しています。
これらは、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、よくお読みの上、必ずお守りください。



誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

警告



警告

- 本製品をご使用になられる前に必ず本書をよくお読みいただいた上で、ご使用ください。
- 本製品の設置や接続は、電気的知識のある技術者が行ってください。設置や交換作業の前には必ず本製品の電源をお切りください。
- 本製品は本書に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。
- 異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、原因を取除いた上で、再度電源を投入してください。
- 故障や通信異常が発生した場合に備えて、お客様でフェールセーフ対策を施してください。
- 本製品は原子力及び放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、船舶機器、航空施設、医療機器などの人身に直接関わるような状況下で使用される事を目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、本製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をしてください。



警告

- 電源に許容範囲以上の電圧を印加しないでください。印加すると内部が破損するおそれがあります。
- 電源ケーブルは誤動作防止のため、必ず最後に配線し電源を投入してください。
- 本製品の導電部部分には直接触らないでください。製品の誤動作、故障の原因になります。
- 本製品を可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。爆発のおそれがあります。
- 制御線や通信ケーブルは動力線、高圧線と一緒に配線しないでください。10cm 以上を目安として離して配線してください。
- 本製品内に切粉や金属片等の異物が入らないようにしてください。
- 本製品は分解、修理、改造を行なわないでください。
- 氷結、結露、粉塵、腐食性ガスなどがある所、油、薬品などがかかる所では使用しないでください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 入力端子には規定の電圧を入力してください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 取付けネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと本製品の脱落による破損や防滴効果が得られないおそれがあります。締付けが強すぎると取付け部の破損のおそれがあります。
- 端子ネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと抜けやすくなり、接触不良や誤動作、感電のおそれがあります。

【ご注意事項】

EU 指令適合品としてご使用の場合

- 本製品は、各種制御盤、製造装置に組み込まれて使用される前提の電気機器であるため、必ず導電性の制御盤内に設置してください。
- お客様の装置に実際に組み込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、制御盤の構成、配置状態、配線状態によって変化します。従って機械装置等に CE マークを表示させるためには、使用されるお客様自身がその適合性を確認した上で CE マークを表示する必要があります。


はじめに

1) 概要

本製品は、EtherNet/IP 通信に対応したちび丸くんシリーズ デジタル入出力スレーブユニットです。
本製品の特長を以下に示します。

- CPU はルネサスエレクトロニクス製 R-IN32M3-EC を搭載
- e-CON コネクタタイプ、MIL コネクタタイプ、端子台コネクタタイプをラインアップ
- デジタル入力に以下の入力フィルタが設定可能
- 0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms
- デジタル出力に通信異常時の出力設定可能(出力保持/クリア)
- IP アドレス設定用に MicroUSB2.0(TypeB)コネクタ搭載
- CE マーキング適合

2) 製品型式体系



| | | | |
|---|------|---|----------------|
| ① | タイプ名 | E | : e-CON コネクタ |
| | | M | : MIL コネクタ |
| | | B | : 端子台(TBC)コネクタ |

| | | | |
|---|----|---|-------------------------|
| ② | 種類 | P | : デジタル入出力 |
| | | Y | : リレー出力(端子台(TBC)コネクタのみ) |

| | | | |
|---|------|---|----------|
| ③ | 入力点数 | 0 | : 該当なし |
| | | 4 | : 4 点入力 |
| | | 8 | : 8 点入力 |
| | | F | : 16 点入力 |

| | | | |
|---|------|---|----------|
| ④ | 出力点数 | 0 | : 該当なし |
| | | 4 | : 4 点出力 |
| | | 8 | : 8 点出力 |
| | | F | : 16 点出力 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|----------|
| ⑤ | 入出力仕様 (リレー出力ユニットは不要) | N | : NPN 仕様 |
| | | P | : PNP 仕様 |

| | | |
|---|-------|------------|
| ⑥ | バージョン | : 0~9, A~Z |
|---|-------|------------|

・デジタル入出力ユニット

| 名 称 | 型 式 | |
|--------------|--------------|-----------------|
| | NPN 仕様 | PNP 仕様 |
| e-CON コネクタ | 8 点入力ユニット | EICEP80N-□-CEC |
| | 8 点出力ユニット | EICEP08N-□-CEC |
| | 4/4 点入出力ユニット | EICEP44N-□-CEC |
| MIL コネクタ | 16 点入力ユニット | EICMPF0N-□-CEC |
| | 16 点出力ユニット | EICMP0FN-□-CEC |
| | 8/8 点入出力ユニット | EICMP88N-□-CEC |
| 端子台(TBC)コネクタ | 16 点入力ユニット | EICBPF0N-□-CEC |
| | 16 点出力ユニット | EICBPF0FN-□-CEC |
| | 8/8 点入出力ユニット | EICBP88N-□-CEC |


・リレー出力ユニット

| 名 称 | 型 式 |
|-----------|---------------|
| リレー出力コネクタ | EICBY04-□-CEC |

※ □はバージョンを表します。

※ 型式末尾の「CEC」は CE マーキング適合製品のシリーズ名です。

3) システム構成例



第1章 一般仕様

本章では、本製品の電気的仕様及び性能を一覧表形式で説明します。

1-1 電気仕様

| 項目 | | 仕様 |
|----|----------------|--------------|
| 電源 | 定格電圧 | DC24V |
| | 電圧許容範囲 | DC20.4～26.4V |
| | 内部消費電流(※1) | 120mA 以下 |
| | ステータス LED(PWR) | グリーン |

(※1) 記載の消費電流値は外部入力電流、外部出力電流を含まない値です。

ご使用上の注意

1. 本ユニットの I/O インタフェースコネクタにある負荷用電源(P24, N24)はユニットの電源供給コネクタ(P24, N24)に
入力された電圧がそのまま出力されます。電源供給コネクタに誤った電圧を供給、または誤配線をすると接続先の
機器を破壊する恐れがあります。
2. 何らかの異常により電源入力部に過電流が流れた場合は、内蔵されているヒューズが溶断して発煙、発火を防ぎ
ますが、ヒューズは交換不可です。(内蔵ヒューズ: 2.5A)

1-2 環境仕様及び質量

| 項目 | | 仕様 |
|-------|-------------------------|--|
| 物理的環境 | 使用周囲温度 | -10～60°C |
| | 保存周囲温度 | -25～70°C |
| | 使用周囲湿度 | 10～90%RH(結露無きこと) |
| | 保存周囲湿度 | 10～90%RH(結露無きこと) |
| | 使用雰囲気 | 腐食性ガス無きこと |
| | ファーストランジエントバースト (※2) | IEC61000-4-4(レベル3) 電源ライン±2kV 信号ライン±1kV |
| 電気的条件 | 耐静電気放電 (※2) | IEC61000-4-2(レベル3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法) |
| | 外形寸法(※3) | 59.5 × 49.5 × 31 |
| 質量 | | 約 70g |

(※2) USB は対象外です。

(※3) 突起部は含みません。(W) × (H) × (D) 表記(単位:mm)

1-3 EtherNet/IP 通信仕様

| 項目 | 仕様 |
|------------|--|
| 通信プロトコル | CIP |
| 通信制御 IC | R-IN32M3-EC(ルネサスエレクトロニクス製) |
| PHY | R-IN32M3-EC(ルネサスエレクトロニクス製)に内蔵 |
| 通信方式 | IEEE802.3u(100Base-TX) |
| 絶縁方式 | パルストラ ns 絶縁 |
| ステータス LED | LINK(グリーン)、ACT(グリーン)、 MS(グリーン/レッド)、NS(グリーン/レッド) |
| 外部インターフェース | RJ-45 × 2 |

1-4 デジタル入力部仕様

| 項目 | 仕様 | |
|------------|------------------------|---|
| | NPN 仕様 | PNP 仕様 |
| 入力点数 | EICEP80x | 8 点 |
| | EICEP44x | 4 点 |
| | EICMPF0x | 16 点 |
| | EICMP88x | 8 点 |
| | EICBPF0x | 16 点 |
| | EICBP88x | 8 点 |
| 定格入力電圧 | DC24V | |
| 定格入力電流 | 4mA 以下/点 | |
| ON 電圧 | DC17V 以上(各入力端子と P24 間) | DC17V 以上(各入力端子と N24 間) |
| OFF 電圧 | DC5V 以下(各入力端子と P24 間) | DC5V 以下(各入力端子と N24 間) |
| 入力インピーダンス | 約 5.6kΩ | |
| 入力論理 | アクティブ Low | アクティブ High |
| 遅れ時間 | OFF→ON | 0.5ms(Typ) |
| | ON→OFF | 0.5ms(Typ) |
| コモン数 | 1 コモン | |
| ステータス LED | 入力 ON 時点灯(オレンジ) | |
| 外部インターフェース | EICEPxxx | e-CON 4 ピン |
| | EICMPxxx | MIL 20 ピン |
| | EICBPxxx | STLZ1550/**G-3.81-V-GREEN |
| 適合コネクタ | EICEPxxx | 37104-****-000FL(住友 3M 製) (****は表 1-1 住友 3M コネクタ適合電線対応表参照) |
| | EICMPxxx | 表 1-2 MIL コネクタ対応表参照 |
| | EICBPxxx | MC1.5/**-ST-3.81(フェニックスコンタクト製) (**はピン数) |

1-5 デジタル出力部仕様

| 項目 | 仕 様 | |
|------------|-----------------|---|
| | NPN 仕様 | PNP 仕様 |
| 出力点数 | EICEP08x | 8 点 |
| | EICEP44x | 4 点 |
| | EICMP0Fx | 16 点 |
| | EICMP88x | 8 点 |
| | EICBP0Fx | 16 点 |
| | EICBP88x | 8 点 |
| 定格出力電圧 | DC24V | |
| 定格出力電流 | 0.5A/点 2A/ユニット | |
| 出力形態 | FET | |
| 出力保護機能 | あり | |
| 残電圧 | 0.5V 以下 | |
| 漏れ電流 | 0.1mA 以下 | |
| 出力論理 | アクティブ Low | アクティブ High |
| 遅れ時間 | OFF→ON | 0.5ms(Typ) |
| | ON→OFF | 0.5ms(Typ) |
| コモン数 | 1 コモン | |
| ステータス LED | 出力 ON 時点灯(オレンジ) | |
| 外部インターフェース | EICEPxxx | e-CON 4 ピン |
| | EICMPxxx | MIL 20 ピン |
| | EICBPxxx | STLZ1550/**G-3.81-V-GREEN |
| 適合コネクタ | EICEPxxx | 37104-****-000FL(住友 3M 製) (****は表 1-1 住友 3M コネクタ適合電線対応表参照) |
| | EICMPxxx | 表 1-2 MIL コネクタ対応表参照 |
| | EICBPxxx | MC1.5/**-ST-3.81(フェニックスコンタクト製) (**はピン数) |

1-6 リレー出力

| 項目 | 仕 様 | |
|------------|---------------------------------|--|
| 出力点数 | 4 点 | |
| 定格接点電圧 | DC30V/AC250V (※4) | |
| 定格接点電流 | 1A/点 2A/コモン | |
| 最小適用負荷 | DC5V, 1mA | |
| 出力形態 | リレー出力 | |
| 遅れ時間 | OFF→ON | 10ms 以下 |
| | ON→OFF | 5ms 以下 |
| 寿命 | 機械的寿命 | 2000 万回以上 |
| | 電気的寿命 | 10 万回以上(開閉頻度 20 回/分) 1A AC250V 抵抗負荷(250VA) (※4) 1A DC30V 抵抗負荷(30W) |
| コモン数 | 2 コモン | |
| ステータス LED | 出力 ON 時点灯 | |
| 外部インターフェース | STLZ950/7-5.08-V-GREEN | |
| 適合コネクタ | AKZ950/7-5.08-GREEN(フェニックスメカノ製) | |

(※4) CE マーキング適合品として使用する場合は AC40V 未満となります。

表 1-1 住友 3M コネクタ適合電線対応表

| カバー色 | ワイヤーマウントプラグ 4 極 | 適合 電 線 | | |
|-------|------------------|---------|-----------------|--------------------|
| | | AWG No. | 公称断面積 mm SQ. | 仕上り外径 ϕ mm |
| 赤 | 37104-3101-000FL | 24-26 | 0.14-0.3 未満 | 0.8-1.0 |
| 黄 | 37104-3122-000FL | 24-26 | 0.14-0.3 未満 | 1.0-1.2 |
| オレンジ | 37104-3163-000FL | 24-26 | 0.14-0.3 未満 | 1.2-1.6 |
| 緑 | 37104-2124-000FL | 20-22 | 0.3 以上-0.5 | 1.0-1.2 |
| 青(※5) | 37104-2165-000FL | 20-22 | 0.3 以上-0.5 | 1.2-1.6 |
| グレー | 37104-2206-000FL | 20-22 | 0.3 以上-0.5 | 1.6-2.0 |

(※5) 別売品として購入可能です。詳細は「第 10 章 別売品」を参照してください。

表 1-2 MIL コネクタ対応表

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 圧接タイプ(※6) | ハウジング | PS-20SM-D4P1-1C(JAE 製) |
| | ストレインリリーフ | PS-SR20M2(JAE 製) |
| 圧着タイプ | ハウジング | PS-D4C20(JAE 製) |
| | コンタクト | PS-SF-C1-1(AWG22~24)(JAE 製) PS-SF-C2-1(AWG32~36)(JAE 製) |

(※6) 別売品として購入可能です。詳細は「第 10 章 別売品」を参照してください。

1-7 梱包内容


| 名 称 | 員数 | 備 考 | | | |
|-------|-----|----------|----------|----------------------|---------------------|
| 本体 | 1 台 | EICEPxxx | EICMPxxx | EICBPxxx | EICBY04 |
| コネクタ | 1 個 | | | AKZ1550/4-3.81-GREEN | |
| | 1 個 | - | - | MC1.5/10-ST-3.81 | - |
| | 1 個 | - | - | MC1.5/11-ST-3.81 | - |
| | 1 個 | - | - | - | AKZ950/7-5.08-GREEN |
| 取扱説明書 | 1 枚 | B5 サイズ | | | |


第2章 各部の名称

本章では、各部の名称と意味を説明します。
 梱包内容に記載されていないコネクタ・ケーブル類はお客様にてご準備ください。
 コネクタ(別売品)については「第10章 別売品」を参照してください。

2-1 左側面(共通)

※ 図は EICEPxxx を使用



**DC24V 電源供給コネクタ (P24, N24)**

電源供給コネクタは付属しています



| | |
|---|-----|
| 1 | P24 |
| 2 | P24 |
| 3 | N24 |
| 4 | N24 |

適合コネクタ : AKZ1550/4-3.81-GREEN(フェニックスメカノ製)


適正締付トルク : 0.25N·m

適合電線 : AWG#24～AWG#16(0.2～1.25mm²)**DIN レール取付用ロック**

本製品を 35mm の DIN レールに取付ける際に使用します

詳細は「第 6 章 設置」を参照してください


2-2 右側面(共通)




電源・通信 ステータス LED

| | | |
|---------------|--------------------------|------------|
| RSV | 標準品では未使用 特注対応品でのみ使用可能 | |
| NS (グリーン) | コネクション未確立 コネクション確立 | :点滅 :点灯 |
| NS (レッド) | コネクションタイムアウト IP重複 | :点滅 :点灯 |
| MS (グリーン) | デバイス設定未完 デバイス設定完了 | :点滅 :点灯 |
| MS (レッド) | 回復可能な障害発生 回復不可能な障害発生 | :点滅 :点灯 |
| PWR (グリーン) | 電源ON時 | :点灯 |

※ 電源電圧が DC17V±1V 以上で点灯します

**MicroUSB2.0(TypeB)コネクタ (USB)**

本製品を WindowsPC と接続し、「ユニット設定ツール」を使用することで、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定と MAC アドレス、機種の表示ができます
詳細は「第 5 章 ユニット設定ツール」を参照してください

ディップスイッチ (SW)

ON : HOLD (現状維持)




OFF: CLEAR (全出力OFF)

**通信異常の条件**

- ・断線などで物理的に接続が切れたとき

ID 設定スイッチ (ID)

IP アドレスの第 4 オクテットを 16 進数で設定します



ID を「00」または「FF」に設定した場合


IP アドレスの第 4 オクテットは内部メモリに保存された値になります

工場出荷の初期値は「250」になります

詳細は「第 5 章 ユニット設定ツール」を参照してください

2-3 正面(EICEPxxx)

※ 図は EICEP80x を使用



| | |
|-----------|--|
| IN0～IN7 | : 入力 ON 時点灯(オレンジ) 入力 OFF 時またはオープンの時消灯 |
| OUT0～OUT7 | : 出力 ON 時点灯(オレンジ) 出力 OFF 時消灯 |

※ 電源電圧が DC17V±1V 以下の場合でも入力 ON 時に LED が点灯する場合があります




| | IN8 | OUT8 | IN4OUT4 |
|---|-------|--------|-----------------|
| 4 | IN0～7 | OUT0～7 | IN0～3 OUT0～3 |
| 3 | N24 | N24 | N24 |
| 2 | NC | NC | NC |
| 1 | P24 | P24 | P24 |

適合コネクタ : 37104-****-000FL(住友 3M 製)

(****は表 1-1 住友 3M コネクタ適合電線対応表参照)

2-4 正面(EICMPxxx)


※ 図は EICMP88x を使用



I/O ステータス LED (IN, OUT)

| | |
|------------|--|
| IN0～IN15 | : 入力 ON 時点灯(オレンジ) 入力 OFF 時またはオープンの時消灯 |
| OUT0～OUT15 | : 出力 ON 時点灯(オレンジ) 出力 OFF 時消灯 |

※ 電源電圧が DC17V±1V 以下の場合でも入力 ON 時に LED が点灯する場合があります




| IN16 | | | | OUT16 | | | | IN8/OUT8 | | | |
|------|-----|----|------|-------|------|----|-------|----------|-----|----|------|
| 20 | IN0 | 19 | IN8 | 20 | OUT0 | 19 | OUT8 | 20 | IN0 | 19 | OUT0 |
| 18 | IN1 | 17 | IN9 | 18 | OUT1 | 17 | OUT9 | 18 | IN1 | 17 | OUT1 |
| 16 | IN2 | 15 | IN10 | 16 | OUT2 | 15 | OUT10 | 16 | IN2 | 15 | OUT2 |
| 14 | IN3 | 13 | IN11 | 14 | OUT3 | 13 | OUT11 | 14 | IN3 | 13 | OUT3 |
| 12 | IN4 | 11 | IN12 | 12 | OUT4 | 11 | OUT12 | 12 | IN4 | 11 | OUT4 |
| 10 | IN5 | 9 | IN13 | 10 | OUT5 | 9 | OUT13 | 10 | IN5 | 9 | OUT5 |
| 8 | IN6 | 7 | IN14 | 8 | OUT6 | 7 | OUT14 | 8 | IN6 | 7 | OUT6 |
| 6 | IN7 | 5 | IN15 | 6 | OUT7 | 5 | OUT15 | 6 | IN7 | 5 | OUT7 |
| 4 | N24 | 3 | N24 | 4 | N24 | 3 | N24 | 4 | N24 | 3 | N24 |
| 2 | P24 | 1 | P24 | 2 | P24 | 1 | P24 | 2 | P24 | 1 | P24 |

適合コネクタ: 表 1-2 MIL コネクタ対応表参照

2-5 正面(EICBPxxx)

※ 図は EICBP88x を使用




| | IN16 | OUT16 | IN8/OUT8 |
|----|------|-------|----------|
| 1 | N24 | N24 | N24 |
| 2 | P24 | P24 | P24 |
| 3 | IN0 | OUT0 | IN0 |
| 4 | IN1 | OUT1 | IN1 |
| 5 | IN2 | OUT2 | IN2 |
| 6 | IN3 | OUT3 | IN3 |
| 7 | IN4 | OUT4 | IN4 |
| 8 | IN5 | OUT5 | IN5 |
| 9 | IN6 | OUT6 | IN6 |
| 10 | IN7 | OUT7 | IN7 |

適合コネクタ : MC1.5/10-ST-3.81(フェニックスコンタクト製)

適正締付トルク : 0.25N·m

適合電線 : AWG#24～AWG#16(0.2～1.25mm²)



1番ピン

11番ピン


| | IN16 | OUT16 | IN8/OUT8 |
|----|------|-------|----------|
| 1 | NC | NC | NC |
| 2 | N24 | N24 | N24 |
| 3 | P24 | P24 | P24 |
| 4 | IN8 | OUT8 | OUT0 |
| 5 | IN9 | OUT9 | OUT1 |
| 6 | IN10 | OUT10 | OUT2 |
| 7 | IN11 | OUT11 | OUT3 |
| 8 | IN12 | OUT12 | OUT4 |
| 9 | IN13 | OUT13 | OUT5 |
| 10 | IN14 | OUT14 | OUT6 |
| 11 | IN15 | OUT15 | OUT7 |

適合コネクタ : MC1.5/11-ST-3.81(フェニックスコントクト製)

適正締付トルク : 0.25N·m

適合電線 : AWG#24～AWG#16(0.2～1.25mm²)

2-6 正面(EICBY04)



| | |
|---|------|
| 1 | C2 |
| 2 | OUT3 |
| 3 | OUT2 |
| 4 | C2 |
| 5 | C1 |
| 6 | OUT1 |
| 7 | OUT0 |

適合コネクタ : AKZ950/7-5.08-GREEN(フェニックスメカノ製)

適正締付トルク : 0.5N·m

適合電線 : AWG#24～AWG#12(0.2～3.5mm²)

OUT0, OUT1 のコモンは C1、OUT2, OUT3 のコモンは C2 となります

詳細は、「第 7 章 接続」を参照してください

第3章 EtherNet/IP 通信

本章では、EtherNet/IP ネットワーク通信の構築方法、物理的なパラメータの調整方法、各種機能をアクティブにする方法の技術的な仕様について説明します。

3-1 概要

ODVA(Open DeviceNet Vendor Association,Inc.) が仕様管理する、仕様の公開されたオープンな産業用通信ネットワークです。イーサネットに産業用のプロトコルを組み合わせて、EtherNet/IP (Industrial Protocol) として規格化されています。

通信は、CIP (Common Industrial Protocol) と呼ばれるプロトコルと、TCP/IP、イーサネットを組み合わせることにより実現しています。このことにより、通常のイーサネットと、ネットワークを共用して使用できます。EtherNet/IP 通信を開始するにあたり、一方の機器が相手機器に対し、「コネクション」と呼ばれる通信回線をオープンする必要があります。

コネクションをオープンする側を「スキヤナ」、オープンされる側を「アダプタ」と呼びます(本製品はアダプタ機器です)。EtherNet/IP には、定期的にデータを送受信するサイクリック通信(Implicit メッセージ)と、任意のタイミングでコマンド/レスポンスを送受信するメッセージ通信(Explicit メッセージ)があります。

サイクリック通信では、送受信するデータの優先度により RPI(通信周期)を設定でき、全体の通信負荷を調整したデータ送受信が可能です。

メッセージ通信では、必要なタイミングで必要なコマンド/レスポンスの交信が可能です。メッセージ通信は、サイクリック通信のような定時性が必要のない、例えばアダプタ機器の設定を読み書きする用途等に利用されます。

3-2 IP アドレス設定

工場出荷時の IP アドレスは「192.168.0.250」です。

IP アドレスはユニット設定ツールによる変更と ID 設定スイッチの設定によって変化します。

表 3-2-1 工場出荷時のアドレス

| IP アドレス | サブネットマスク | デフォルトゲートウェイ |
|---------------|---------------|-------------|
| 192.168.0.250 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |

3-2-1 第 1 オクテットから第 3 オクテット

第 1 オクテットから第 3 オクテットはユニット設定ツールによって変更することができます。

設定方法は「第 5 章 ユニット設定ツール」を参照してください。

3-2-2 第 4 オクテット

第 4 オクテットは、本製品右側面にある ID 設定スイッチで設定できます。

| ディップスイッチの状態 | 第 4 オクテットのアドレス値 |
|-------------|-------------------------------------|
| 「00」または「FF」 | 工場出荷時の「250」またはユニット設定ツールで設定した値になります。 |
| 「1」～「254」 | ID 設定スイッチで設定した値になります。 |

※ IP アドレスは重複しないように設定してください。

IP アドレスがほかのアダプタと重複した場合、正常に通信できません。

※ IP アドレスを ID 設定スイッチで変更する際は、本製品本体の電源が OFF の状態で設定してください。

3-3 通信機能

本製品が対応している EtherNet/IP 通信の機能について説明します。

本製品は、EtherNet/IP のアダプタ機器として動作し、EtherNet/IP 通信の Implicit メッセージ通信(コネクション型サイクリック通信)と、Explicit メッセージ通信(コネクション型メッセージ通信)に対応しています。

EtherNet/IP スキヤナから、次の機能が利用できます。

表 3-3-1 機能一覧

| 機能 | 通信方式 | |
|-----------|------------------|------------------|
| | Implicit メッセージ通信 | Explicit メッセージ通信 |
| デジタル入力読出し | 利用できる | |
| デジタル出力書込み | | 利用できる |
| 設定値書換え | 利用できない | |

3-4 Implicit メッセージ通信機能

3-4-1 Implicit メッセージ通信

スキヤナとアダプタの間で設定された RPI(通信周期)でデータを送受信するための機能です。

センサアンプの出力信号や判定値、エラー状態をプログラムなしでデータ通信できます。

サイクリック通信では、一方の機器が相手機器に対し、コネクションと呼ばれる論理的な通信回線をオープンし、オープンに成功すると、データ通信できます。

コネクションをオープンする側をスキヤナ、オープンされる側をアダプタと呼びます。

通信を開始する手順は、以下のとおりです。

- ① スキヤナがアダプタに、コネクションオープンを要求します。
- ② アダプタ側で互換性をチェックします。
- ③ 互換性のチェックで異常が無い場合、コネクションがオープンします。
(※ 互換性のチェックで異常があった場合、コネクションはオープンしません)




図 3-4-1-1 コネクションオープン

3-4-2 使用できるコネクション

EtherNet/IP ではサイクリック通信開始時にスキャナからコネクションをオープンする必要があります。コネクションには様々な種類があり、各機器で使用可能なコネクションは EDS ファイルにて定義されています。

アダプタで使用できるコネクションは以下のとおりです。

表 3-4-2-1 コネクション

| コネクション名 | 入出力 | Assembly Instance | Size (バイト) | コネクションタイプ | RPI 範囲 (0.5ms 単位) | コネクション I/O タイプ |
|-------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Connection1 | アダプタ→スキャナ(入力) | 101 | 4 | Point to Point, Multicast | 2ms～10000ms | Exclusive Owner |
| | スキャナ→アダプタ(出力) | 102 | 4 | Point to Point | | |
| Connection2 | アダプタ→スキャナ(入力) | 101 | 4 | Point to Point, Multicast | 2ms～10000ms | Listen Only |
| | スキャナ→アダプタ(出力) | 254 | 0 | Point to Point | | |

・各コネクション I/O タイプの内容

Exclusive Owner : スキャナからのアダプタへのデータ送信とアダプタからスキャナへのデータ送信を同時に設定できるコネクションです。

スキャナがアダプタのデータをモニタするだけではなく、アダプタに対して外部入力を与えたり、設定の書き替えをおこなったりする場合に設定します。

1つのアダプタに対し、複数の「Exclusive Owner」のコネクションを開設できません。

Listen Only : アダプタからスキャナへのデータ送信のみを設定できるコネクションです。

スキャナがアダプタのデータをモニタのみする場合に使用します。

他のスキャナが開設した既存の Exclusive Owner または Input Only コネクションの EtherNet/IP への入力データの送信指定がマルチキャストの場合だけ、既存のコネクションに接続することができます。

既存のコネクションが存在しない場合、またはスキャナへの入力データの送信指定がユニキャストの場合は、Listen Only コネクションでは接続できません。

既存のコネクションが終了すると、Listen Only コネクションも終了、またはタイムアウトになります。

3-5 Explicit メッセージ通信機能

3-5-1 Explicit メッセージ通信

各 EtherNet/IP 機器に用意されたオブジェクトとサービス (Service Code) を使用して、任意のタイミングで CIP (Common Industrial Protocol) で定義されたオブジェクトへアクセスする機能です。

Explicit メッセージ通信は、サイクリック通信のような定時性が必要のない、例えばアダプタ機器の設定を読み書きする用途等に利用されます。

Explicit メッセージで使用できるオブジェクトやサービスには、標準で定められているものと機器固有のものがあります。Explicit メッセージによるオブジェクトへのアクセスにより、発生中異常の取得、発生中異常の解除、イベントログ取得、イベントログクリアなどのトラブルシュート機能や、ユニット動作設定が可能です。また、EtherNet/IP スキヤナが Implicit メッセージ通信をサポートしていない場合、代替手段として Explicit メッセージで I/O 制御が可能です。



図 3-5-1-1 Ethenet Frame 上の EtherNet/IP Data

3-5-2 オブジェクトモデル

CIP では、通信仕様や各機器がもつデータやその振る舞いなどを定義していますが、その仕様定義にオブジェクトモデルを採用しています。

これにより、EtherNet/IP 機器がどのような機能を実装しているかをオブジェクト単位で把握が可能であり、各オブジェクトの仕様が一貫した概念で定義されているため、アクセスが簡易になります。

オブジェクトへのアクセスは、クラス ID、インスタンス ID、アトリビュート ID、サービスコードにて行います。




図 3-5-2-1 オブジェクトモデル仕様定義

オブジェクト




図 3-5-2-2 オブジェクト構成要素

表 3-5-2-1 オブジェクトモデル定義

| 名称 | 内容 |
|------------|--|
| オブジェクト | あるデバイス内の互いに関連する要素を抽象的に表現したもの オブジェクトは、そのデータもしくはアトリビュート、それが外部に提供する機能もしくはサービス、および定義されたそのビヘイビアによって定義される |
| クラス ID | クラス ID はオブジェクトの種別を表す |
| インスタンス ID | インスタンス ID はオブジェクト内の実体を指し示す(オブジェクトは複数の実体をもつことが可能) |
| アトリビュート ID | アトリビュート ID はインスタンス内の詳細情報を指し示す |
| サービスコード | サービスコードはオブジェクトが提供するアクセス手段を表す |

3-5-3 オブジェクトとサービス


メッセージ通信ではオブジェクトとサービスを使用してデータを送受信します。

EtherNet/IP アダプタのオブジェクトに対してサービスを実行すると、データの入出力や、設定値の変更などが可能です。

EtherNet/IP(CIP)では、機器を表すために「オブジェクトモーデリング」という方法を使っています。機器はオブジェクトの集合として扱われます。オブジェクトとは、機器内の構成要素を抽象的に表したもので。クラスとは、同じ種類の構成要素を表現するオブジェクトの集合です。

インスタンスとは、クラス内に含まれる特定のオブジェクトを実際に表現したものです。クラス内の各インスタンスは同じアトリビュートの集合を持ちますが、それぞれ固有のアトリビュート値を持っています。

EtherNet/IP アダプタに対してサービスを実行するには、スキャナからコマンドを送信し、サービスの実行結果としてレスポンスを返信します。



第4章 CIP オブジェクト

すべてのオブジェクトは、グループ毎にオブジェクトに配置されます。
本章では、サポート対象となる CIP オブジェクトを説明します。

4-1 CIP オブジェクト

CIP オブジェクト一覧と、クラス ID について示します。

表 4-1-1 CIP オブジェクト

| オブジェクト名 | クラス ID | 説明 |
|---------------------------|--------|--|
| Identity Object | 0x01 | 製品情報、一般情報やリセットサービスなどを提供するオブジェクト |
| Assembly Object | 0x04 | デバイスへの入出力データを提供するオブジェクト パラメータの書き込み/読み出しや、サイクリック通信に対応していない機器へのデータ送信に使用する |
| Connection Manager Object | 0x06 | コネクション型通信に使用するオブジェクト |
| TCP/IP Interface Object | 0xF5 | TCP/IP ネットワークインターフェースを設定する仕組みを提供するオブジェクト IP アドレスやサブネットマスク、ゲートウェイ等を設定する |
| Ethernet Link Object | 0xF6 | イーサネットのステータス情報を提供するオブジェクト |

4-1-1 Identity Object – クラス ID: 0x01
デバイス固有の情報が格納されます。

■クラスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 |
|---------|--------|--------|---------------------|--------------------|
| | クラス | インスタンス | | |
| 0x01 | Yes | Yes | Get_Attribute_All | 全てのアトリビュートの値を読み出す |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Singl | 指定したアトリビュートの値を読み出す |

■クラスアトリビュート（インスタンス ID: 0）

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|---------------------|------------------|----|--------|--------|
| 0x01 | Revision | オブジェクトのリビジョン | R | UINT | 0x0001 |
| 0x02 | Max Instance | 最大のインスタンス番号 | R | UINT | 0x0001 |
| 0x03 | Number of instances | 生成オブジェクトのインスタンス数 | R | UINT | 0x0001 |

■インスタンスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 |
|---------|--------|--------|----------------------|-----------------------------|
| | クラス | インスタンス | | |
| 0x01 | Yes | Yes | Get_Attribute_All | 全てのアトリビュートの値を読み出す |
| 0x05 | No | Yes | Reset | 0:リスタート 1:工場出荷時の設定でリスタート |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す |

■インスタンスアトリビュート（インスタンス ID: 1）

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|--------------|------------|----|--------------|--------------------------------------|
| 0x01 | Vendor ID | ベンダーID | R | UINT | 0x0679 |
| 0x02 | Device Type | デバイスタイプ | R | UINT | 0x002B “Generic Device (keyable)” |
| 0x03 | Product Code | 製品コード | R | UINT | 下記「製品リスト」参照 |
| 0x04 | Revision | リビジョン | R | STRUCT | - |
| | Major Rev | メジャー・リビジョン | R | USINT | 0x01 |
| | Minor Rev | マイナーリビジョン | R | USINT | 0x01 |
| 0x05 | Status | ステータス | R | WORD | 下記「Status」参照 |
| 0x07 | Product Name | 製品名 | R | SHORT_STRING | 下記「製品リスト」参照 |

● 製品リスト

| 商品名 | Product Code | Product Name |
|--|--------------|-----------------------|
| ちび丸くん e-CON コネクタ 8 点入力ユニット(NPN仕様) | 0x012D | "ALGOSYSTEM EICEP80N" |
| ちび丸くん e-CON コネクタ 8 点入力ユニット(PNP仕様) | 0x012E | "ALGOSYSTEM EICEP80P" |
| ちび丸くん e-CON コネクタ 8 点出力ユニット(NPN仕様) | 0x012F | "ALGOSYSTEM EICEP08N" |
| ちび丸くん e-CON コネクタ 8 点出力ユニット(PNP仕様) | 0x0130 | "ALGOSYSTEM EICEP08P" |
| ちび丸くん e-CON コネクタ 4 / 4 点入出力ユニット(NPN仕様) | 0x0131 | "ALGOSYSTEM EICEP44N" |
| ちび丸くん e-CON コネクタ 4 / 4 点入出力ユニット(PNP仕様) | 0x0132 | "ALGOSYSTEM EICEP44P" |
| ちび丸くん MIL コネクタ 16 点入力ユニット(NPN仕様) | 0x0133 | "ALGOSYSTEM EICMPF0N" |
| ちび丸くん MIL コネクタ 16 点入力ユニット(PNP仕様) | 0x0134 | "ALGOSYSTEM EICMPF0P" |
| ちび丸くん MIL コネクタ 16 点出力ユニット(NPN仕様) | 0x0135 | "ALGOSYSTEM EICMP0FN" |
| ちび丸くん MIL コネクタ 16 点出力ユニット(PNP仕様) | 0x0136 | "ALGOSYSTEM EICMP0FP" |
| ちび丸くん MIL コネクタ 8 / 8 点入出力ユニット(NPN仕様) | 0x0137 | "ALGOSYSTEM EICMP88N" |
| ちび丸くん MIL コネクタ 8 / 8 点入出力ユニット(PNP仕様) | 0x0138 | "ALGOSYSTEM EICMP88P" |
| ちび丸くん端子台コネクタ 16 点入力ユニット(NPN仕様) | 0x0139 | "ALGOSYSTEM EICBPF0N" |
| ちび丸くん端子台コネクタ 16 点入力ユニット(PNP仕様) | 0x013A | "ALGOSYSTEM EICBPF0P" |
| ちび丸くん端子台コネクタ 16 点出力ユニット(NPN仕様) | 0x013B | "ALGOSYSTEM EICBP0FN" |
| ちび丸くん端子台コネクタ 16 点出力ユニット(PNP仕様) | 0x013C | "ALGOSYSTEM EICBP0FP" |
| ちび丸くん端子台コネクタ 8 / 8 点入出力ユニット(NPN仕様) | 0x013D | "ALGOSYSTEM EICBP88N" |
| ちび丸くん端子台コネクタ 8 / 8 点入出力ユニット(PNP仕様) | 0x013E | "ALGOSYSTEM EICBP88P" |
| ちび丸くん端子台 4 点リレー出力ユニット | 0x013F | "ALGOSYSTEM EICBY04" |

| ビット | 名称 | 機能 |
|---------|---------------------------|--|
| 0 | Owned | 1つ以上のClass1またはClass3のコネクションが開設されている場合にONする |
| 1 | Reserved | 予約 |
| 2 | Configured | ON:構成情報が確立している OFF:構成情報が確立していない |
| 3 | Reserved | 予約 |
| 4 ~ 7 | Extended Device Status | 0000 = セルフテスト中、もしくは不明な状態 0001 = フームウェアアップデート中 0010 = 1つ以上のコネクション障害のある状態 0011 = コネクションが確立していない状態 0100 = 不揮発性構成が悪い 0101 = 回復不能な故障状態 0110 = 1つ以上のRUNコネクションがある状態 0111 = 1つ以上のコネクションが確立され、すべてアイドルモードになっている状態 |
| 8 | Minor Recoverable fault | タイムアウト発生時にON |
| 9 | Minor Unrecoverable fault | IPアドレス重複異常発生時にON |
| 10 | Major Recoverable fault | 回復可能なユニットエラーが発生するとON MS LEDが赤点滅する |
| 11 | Major Unrecoverable fault | 回復不可能なユニットエラー(EEPROM読み出しエラーなど)が発生するとON MS LEDが赤点灯する |
| 12 ~ 15 | Reserved | 予約 |

●
Stat
us

4-1-2 Assembly Object - クラス ID: 0x04

メッセージ通信でユニットの入出力データを制御するためのオブジェクトです。

■クラスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 |
|---------|--------|--------|----------------------|--------------------|
| | クラス | インスタンス | | |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す |
| 0x10 | No | Yes | Set_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を書き込む |

■クラスアトリビュート（インスタンス ID: 0）

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|--------------------|------------------|----|--------|--------|
| 0x01 | Revision | オブジェクトのリビジョン | R | UINT | 0x0002 |
| 0x02 | Max Instance | 最大のインスタンス番号 | R | UINT | 0x00C7 |
| 0x03 | Number of instance | 生成オブジェクトのインスタンス数 | R | UINT | 0x0008 |

■インスタンスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 |
|---------|--------|--------|----------------------|--------------------|
| | クラス | インスタンス | | |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す |
| 0x10 | No | Yes | Set_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を書き込む |

■インスタンスアトリビュート

○8点入力機種

| インスタンスID | アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ範囲 |
|----------|-----------|--------|---|----|--------|--|
| 101 | 0x03 | データ | デジタル入力 Bit0～Bit7 | R | UDINT | 0x00000000～0x000000FF |
| 104 | 0x03 | 入力フィルタ | 入力フィルタを設定 設定される時間以下の入力はフィルタによって除去される | RW | UINT | 0x0000:0ms 0x0001:0.5ms 0x0002:1ms 0x0003:2ms 0x0004:4ms 0x0005:8ms 0x0006:16ms 0x0007:32ms |
| 106 | 0x03 | 保存 | パラメータを保存する | RW | UDINT | 0x00000000:何もない 0x65765173:保存 |
| 107 | 0x03 | 初期化 | パラメータを初期化する | RW | UDINT | 0x00000000:何もない 0x64616F6C:初期化 |

○8点出力機種

| インスタンスID | アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ範囲 |
|----------|-----------|------------|---|----|--------|-----------------------------|
| 102 | 0x03 | データ | デジタル出力 Bit0～Bit7 | RW | UDINT | 0x00000000～0x000000FF |
| 105 | 0x03 | HOLD/CLEAR | HOLD/CLEARを設定 HOLD :通信断時に出力データを保持 CLEAR :通信断時に出力データを0 | RW | UINT | 0x0000:HOLD 0x0001:CLEAR |

○4点入出力機種

| インスタンスID | アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ範囲 |
|----------|-----------|------------|---|----|--------|--|
| 101 | 0x03 | データ | デジタル入力 Bit0～Bit3 | R | UDINT | 0x00000000～0x0000000F |
| 102 | 0x03 | データ | デジタル出力 Bit0～Bit3 | RW | UDINT | 0x00000000～0x0000000F |
| 104 | 0x03 | 入力フィルタ | 入力フィルタを設定 設定される時間以下の入力はフィルタによって除去される | RW | UINT | 0x0000:0ms 0x0001:0.5ms 0x0002:1ms 0x0003:2ms 0x0004:4ms 0x0005:8ms 0x0006:16ms 0x0007:32ms |
| 105 | 0x03 | HOLD/CLEAR | HOLD/CLEARを設定 HOLD: 通信断時に出力データを保持 CLEAR: 通信断時に出力データを0 | RW | UINT | 0x0000:HOLD 0x0001:CLEAR |
| 106 | 0x03 | 保存 | パラメータを保存する | RW | UDINT | 0x00000000: 何もしない 0x65766173:保存 |
| 107 | 0x03 | 初期化 | パラメータを初期化する | RW | UDINT | 0x00000000: 何もしない 0x64616F6C:初期化 |

○16点入力機種

| インスタンスID | アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ範囲 |
|----------|-----------|--------|---|----|--------|--|
| 101 | 0x03 | データ | デジタル入力 Bit0～Bit15 | R | UDINT | 0x00000000～0x0000FFFF |
| 104 | 0x03 | 入力フィルタ | 入力フィルタを設定 設定される時間以下の入力はフィルタによって除去される | RW | UINT | 0x0000:0ms 0x0001:0.5ms 0x0002:1ms 0x0003:2ms 0x0004:4ms 0x0005:8ms 0x0006:16ms 0x0007:32ms |
| 106 | 0x03 | 保存 | パラメータを保存する | RW | UDINT | 0x00000000: 何もしない 0x65766173:保存 |
| 107 | 0x03 | 初期化 | パラメータを初期化する | RW | UDINT | 0x00000000: 何もしない 0x64616F6C:初期化 |

○16点出力機種

| インスタンスID | アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ範囲 |
|----------|-----------|------------|---|----|--------|-----------------------------|
| 102 | 0x03 | データ | デジタル出力 Bit0～Bit15 | RW | UDINT | 0x00000000～0x0000FFFF |
| 105 | 0x03 | HOLD/CLEAR | HOLD/CLEARを設定 HOLD :通信断時に出力データを保持 CLEAR :通信断時に出力データを0 | RW | UINT | 0x0000:HOLD 0x0001:CLEAR |

○8点入出力機種

| インスタンスID | アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ範囲 |
|----------|-----------|------------|---|----|--------|--|
| 101 | 0x03 | データ | デジタル入力 Bit0～Bit7 | R | UDINT | 0x00000000～0x000000FF |
| 102 | 0x03 | データ | デジタル出力 Bit0～Bit7 | RW | UDINT | 0x00000000～0x000000FF |
| 104 | 0x03 | 入力フィルタ | 入力フィルタを設定 設定される時間以下の入力はフィルタによって除去される | RW | UINT | 0x0000:0ms 0x0001:0.5ms 0x0002:1ms 0x0003:2ms 0x0004:4ms 0x0005:8ms 0x0006:16ms 0x0007:32ms |
| 105 | 0x03 | HOLD/CLEAR | HOLD/CLEARを設定 HOLD :通信断時に出力データを保持 CLEAR :通信断時に出力データを0 | RW | UINT | 0x0000:HOLD 0x0001:CLEAR |
| 106 | 0x03 | 保存 | パラメータを保存する | RW | UDINT | 0x00000000: 何もしない 0x65766173:保存 |
| 107 | 0x03 | 初期化 | パラメータを初期化する | RW | UDINT | 0x00000000: 何もしない 0x64616F6C:初期化 |

○4点出力機種

| インスタンスID | アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ範囲 |
|----------|-----------|------------|---|----|--------|-----------------------------|
| 102 | 0x03 | データ | デジタル出力 Bit0～Bit3 | RW | UDINT | 0x00000000～0x0000000F |
| 105 | 0x03 | HOLD/CLEAR | HOLD/CLEARを設定 HOLD :通信断時に出力データを保持 CLEAR :通信断時に出力データを0 | RW | UINT | 0x0000:HOLD 0x0001:CLEAR |

4-1-3 Connection Manager Object - クラス ID: 0x06

コネクション型通信に使用するオブジェクトです。本製品に対して、コネクションを開設する場合に使用します。

■クラスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 |
|---------|--------|--------|----------------------|--------------------|
| | クラス | インスタンス | | |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す |
| 0x10 | No | Yes | Set_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を書き込む |

■クラスアトリビュート(インスタンス ID: 0)

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|--------------------|------------------|----|--------|--------|
| 0x01 | Revision | オブジェクトのリビジョン | R | UINT | 0x0001 |
| 0x02 | Max Instance | 最大のインスタンス番号 | R | UINT | 0x0001 |
| 0x03 | Number of instance | 生成オブジェクトのインスタンス数 | R | UINT | 0x0001 |

■インスタンスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 |
|---------|--------|--------|----------------------|--------------------------|
| | クラス | インスタンス | | |
| 0x01 | Yes | Yes | Get_Attribute_All | すべてのアトリビュートの値を読み出す |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す |
| 0x4E | No | Yes | Forward_Close | Forward_Close を実行する |
| 0x52 | No | Yes | Unconnected_Send | Unconnected_Send を実行する |
| 0x54 | No | Yes | Forward_Open | Forward_Open を実行する |
| 0x5B | No | Yes | Large_Forward_Open | Large_Forward_Open を実行する |

■インスタンスアトリビュート(インスタンス ID: 1)

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|-----------------------|--|----|--------|--------|
| 0x01 | Open Requests | 受信された"Forward Open"要求の数 | R | UINT | 0x0000 |
| 0x02 | Open Format Rejects | 不正なフォーマットが原因で拒否された"Forward Open"要求の数 | R | UINT | 0x0000 |
| 0x03 | Open Resource Rejects | リソースの欠如が原因で拒否された"Forward Open"要求の数 | R | UINT | 0x0000 |
| 0x04 | Open Other Rejects | 「不正なフォーマット」または「リソースの欠如」以外の理由で拒否された"Forward Open"要求の数 | R | UINT | 0x0000 |
| 0x05 | Close Requests | 受信された"Forward Close"要求の数 | R | UINT | 0x0000 |
| 0x06 | Close Format Requests | 不正なフォーマットが原因で拒否された"Forward Close"要求の数 | R | UINT | 0x0000 |
| 0x07 | Close Other Requests | 「不正なフォーマット」以外の理由で拒否された"Forward Close"要求の数 | R | UINT | 0x0000 |
| 0x08 | Connection Timeouts | 接続タイムアウトの数 | R | UINT | 0x0000 |

4-1-4 TCP/IP Interface Object - クラス ID: 0xF5

TCP/IP ネットワークインターフェースを設定する仕組みを提供するオブジェクトです。

IP アドレスやサブネットマスク、ゲートウェイ等が設定可能です。

■クラスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 | |
|---------|--------|--------|----------------------|--------------------|--|
| | クラス | インスタンス | | | |
| 0x01 | Yes | Yes | Get_Attribute_All | すべてのアトリビュートの値を読み出す | |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す | |
| 0x10 | No | Yes | Set_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を書き込む | |

■クラスアトリビュート(インスタンス ID: 0)

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|--------------------|------------------|----|--------|--------|
| 0x01 | Revision | オブジェクトのリビジョン | R | UINT | 0x0001 |
| 0x02 | Max Instance | 最大のインスタンス番号 | R | UINT | 0x0001 |
| 0x03 | Number of instance | 生成オブジェクトのインスタンス数 | R | UINT | 0x0001 |

■インスタンスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 | |
|---------|--------|-----|----------------------|--------------------|--|
| | クラス | クラス | | | |
| 0x01 | Yes | Yes | Get_Attribute_All | すべてのアトリビュートの値を読み出す | |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す | |
| 0x10 | No | No | Set_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を書き込む | |

■インスタンスアトリビュート(インスタンス ID: 1)

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|----|--------------|-------------|
| 0x01 | Status | インターフェースステータス | R | DWORD | 0x00000002 |
| 0x02 | Configuration apability | 初期の IP アドレスを取得する方法 | R | DWORD | 0x00000020 |
| 0x03 | Configuration Control | 起動時にデバイスが初期設定を取得する方法を指定する | R | DWORD | 0x00000000 |
| 0x04 | Physical Link | 物理層リンクオブジェクトへのパス | R | STRUCT | - |
| | Path size | バスのサイズ | R | UINT | 0x0002 |
| | Path | 物理層リンクオブジェクトを特定するセグメント | R | Padded EPATH | 20 F6 24 01 |
| 0x05 | Interface Configuration | TCP/IP ネットワークインターフェース設定 | R | STRUCT | - |
| | IP Address | IP アドレス | R | UDINT | 0A 01 A8 C0 |
| | Network Mask | サブネットマスク | R | UDINT | 00 FF FF FF |
| | Gateway Address | デフォルトデータウェイ | R | UDINT | 00 00 00 00 |
| | Name Server | DNS サーバ(プライマリ) | R | UDINT | 00 00 00 00 |
| | Name Server 2 | DNS サーバ(セカンダリ) | R | UDINT | 00 00 00 00 |
| | Domain Name | ドメイン名 | R | STRING | 00 00 |
| 0x06 | Host Name | ホスト名 | R | STRING | 00 00 |
| 0x08 | TTL Value | マルチキャスト TTL 値 | R | USINT | 0x01 |
| 0x09 | MCast Config | マルチキャストアドレス | R | STRUCT | - |
| | Alloc Control | マルチキャスト割付方法 | R | USINT | 0x00 |
| | Reserved | 予約 | R | USINT | 0x00 |
| | Num Mcast | マルチキャストアドレス数 | R | UINT | 0x0020 |
| 0x0D | Mcast Start Addr | 開始マルチキャストアドレス | R | UDINT | 20 02 C0 EF |
| | Encapsulation Inactivity Timeout | インアクティビティタイムアウト | R | UINT | 0x0078 |

4-1-5 Ethernet Link Object - クラス ID: 0xF6

イーサネットのステータス情報を提供するオブジェクトです。

■クラスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 |
|---------|--------|--------|----------------------|--------------------|
| | クラス | インスタンス | | |
| 0x01 | Yes | Yes | Get_Attribute_All | すべてのアトリビュートの値を読み出す |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す |

■クラスアトリビュート(インスタンス ID: 0)

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|---------------------|------------------|----|--------|--------|
| 0x01 | Revision | オブジェクトのリビジョン | R | UINT | 0x0004 |
| 0x02 | Max Instance | 最大のインスタンス番号 | R | UINT | 0x0003 |
| 0x03 | Number of instances | 生成オブジェクトのインスタンス数 | R | UINT | 0x0003 |

■インスタンスサービス

| サービスコード | サービス範囲 | | サービス名 | 機能 |
|---------|--------|--------|----------------------|--------------------|
| | クラス | インスタンス | | |
| 0x01 | Yes | Yes | Get_Attribute_All | すべてのアトリビュートの値を読み出す |
| 0x0E | Yes | Yes | Get_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を読み出す |
| 0x10 | No | Yes | Set_Attribute_Single | 指定したアトリビュートの値を書き込む |
| 0x4C | No | Yes | Get_CLEAR | 値のクリアを実行します |

Get_CLEAR は以下の Instance Attribute に対応しています。

- 0x04: Interface Counters
- 0x05: Media Counters

■インスタンスアトリビュート(インスタンスID: 1)

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|------------------------|---|----|----------------|-------------------------------|
| 0x01 | Interface Speed | インターフェースの通信速度 | R | UDINT | 0x00000000 |
| 0x02 | Interface Flags | インターフェースのステータス | R | DWORD | 0x00000010 |
| 0x03 | Physical Address | インターフェースのMACアドレス | R | ARRAY OF USINT | 00 13 A0 00 00 01 MACアドレス |
| 0x04 | Interface Counters | インターフェースのカウンタ | R | STRUCT | - |
| | In Octets | 受信したオクテット数 不要マルチキャストパケット、In Discards でカウントされる破棄パケットを含む | R | UDINT | 0x00000000 |
| | In Ucast Packets | 受信したユニキャストパケット数 In Discards でカウントされる破棄パケットは含まれない | R | UDINT | 0x00000000 |
| | In Nucast Packets | 受信したユニキャスト以外のパケット数 不要マルチキャストパケットを含み、In Discards でカウントされる破棄パケットは含まれない | R | UDINT | 0x00000000 |
| | In Discards | 受信後、破棄された着信パケット数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | In Errors | エラーを含む着信パケット数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | In Unknown Protos | 不明のプロトコルを含む着信パケット数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Out Octets | 送信したオクテット数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Out Ucast Packets | 送信したユニキャストパケット数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Out Nucast Packets | 送信したユニキャスト以外のパケット数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| 0x05 | Out Discards | 破棄された発信パケット数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Out Errors | エラーを含む発信パケット数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Media Counters | メディア固有カウンタ | R | STRUCT | - |
| | Alignment Errors | 長さがオクテット整数でない受信フレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | FCS Errors | チェックに合格しない受信フレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Single Collisions | コリジョンが1回だけあった送信成功フレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Multiple Collisions | コリジョンが2回以上あった送信成功フレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | SQE Test Errors | テストエラーメッセージが生成された回数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Deferred Transmissions | 媒体がビジーだったため、最初の送信の試みが遅れたフレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Late Collisions | パケット送信において512ビットタイムより後にパケット送信に検出されたコリジョン数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Excessive Collisions | コリジョン過多のため送信に失敗したフレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| 0x06 | MAC Transmit Errors | 内部のMAC送信エラーのため送信に失敗したフレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Carrier Sense Errors | フレームを送信しようとしたときにキャリアセンス条件を失った回数 またはアサートしなかった回数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Frame Too Long | 最大許容フレームサイズを超えた受信フレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | MAC Receive Errors | 内部のMAC受信エラーのため、インターフェースで受信に失敗したフレーム数 | R | UDINT | 0x00000000 |
| | Interface Control | 物理インターフェースの設定 | R | STRUCT | - |
| 0x07 | Control Bits | インターフェース管理ビット (AutoNego, 全2重の指定) | RW | WORD | 0x0000 |
| | Forced Interface Speed | インターフェースに強制される動作スピード (10Mbps固定等) | RW | UINT | 0x0000 |
| | Interface Type | インターフェースの種類 | R | USINT | 0x01 |
| 0x08 | Interface State | インターフェースの状態 | R | USINT | 0x01 |
| 0x09 | Admin State | インターフェースの有効/無効 | RW | USINT | 0x01 |
| 0x0A | Interface Label | インターフェースの識別名 | R | SHORT_STRING | 08 69 6e 74 65 72 6e 61 6c |

| アトリビュートID | 名称 | 機能 | 属性 | データタイプ | パラメータ値 |
|-----------|--------------------------|-----------------|----|-----------------|------------|
| 0x0B | Interface Capability | インターフェースの通信性能 | R | STRUCT | - |
| | Capability Bits | 通信性能設定 | R | DWORD | 0x00000006 |
| | Speed/Duplex Options | 通信速度/双方向オプション | R | STRUCT | - |
| | Speed/Duplex Array Count | 通信速度/双方向配列サイズ | R | USINT | 0x04 |
| | Speed/Duplex Array | 通信速度/双方向配列 | R | ARRAY OF STRUCT | - |
| | Interface Speed | インターフェースの通信速度 | R | UINT | 0x000A |
| | Interface Duplex Mode | インターフェースの双方向モード | R | USINT | 0x00 |

● Interface Flags

| ビット | 名称 | 機能 |
|------|----------------------------------|--|
| 0 | Link Status | OFF : 非アクティブリンク ON : アクティブリンク |
| 1 | Half/Full Duplex | OFF : 半2重 ON : 全2重 |
| 2~4 | Negotiation Status | 0 : オートネゴシエーション実行中 1 : オートネゴシエーションとスピード検出に失敗 2 : オートネゴシエーション失敗でスピード検出は成功 3 : スピードと2重モードのネゴシエーションに成功 4 : オートネゴシエーションを実施できない |
| 5 | Manual Setting Requires Speed | OFF : 変更の反映を自動的に実行可能 ON : 変更の反映には、Resetが必要 |
| 6 | Local Hardware Fault | 常に OFF |
| 7~31 | Reserved | 予約 |

● Capability Bits

| ビット | 名称 | 機能 |
|------|-------------------------------------|---|
| 0 | Manual Setting Requirement Reset | OFF : 変更の反映を自動的に実行可能 ON : 変更の反映には、Resetが必要 |
| 1 | Auto-negotiate | OFF : オートネゴシエーション無効 ON : オートネゴシエーション有効 |
| 2 | Auto-MDIX | OFF : オートMDIX無効 ON : オートMDIX有効 |
| 3 | Manual Speed/Duplex | 通信速度/双方向切り替え |
| 4~31 | Reserved | 予約 |

第5章 ユニット設定ツール

ユニット設定ツールを使用することで、Windows PC からユニットの IP アドレス、サブネットマスク等の設定を読み書きすることができます。

本ツールを使用するためには Windows が動作する PC を用意ください。

ユニット設定ツールは「EtherNet/IP 設定用 CD-ROM」の以下のフォルダに格納されています。

[CD-ROM]\EtherNetIP\tools\UnitSettingTool

上記フォルダを Windows が動作する PC にフォルダごとコピーしてご使用ください。

ユニット設定ツールの詳細な使い方については、別紙「EtherNet/IP 用ユニット設定ツール 操作マニュアル」を参照してください。

「EtherNet/IP 設定用 CD-ROM」については営業担当までお問い合わせください。

5-1 設定内容

ユニットに表示/設定する内容について表 5-1-1 に示します。

表 5-1-1 設定内容

| 設定 | 説明 | 初期値 | 属性 |
|-----------------|---------------------|---------------|-----|
| IP アドレス | IP アドレスを表示/設定する | 192.168.0.250 | R/W |
| サブネットマスク | サブネットマスクを表示/設定する | 255.255.255.0 | R/W |
| デフォルト ゲートウェイ | デフォルトゲートウェイを表示/設定する | 192.168.0.1 | R/W |
| MAC アドレス | MAC アドレスを表示する | - | R |
| 機種 | 機種名を表示する | - | R |

5-2 設定方法

- 1) ユニットに電源を入力した状態で、ユニット設定ツールを実行する PC と USB ケーブルで接続します。



2) ユニット設定ツールを起動します。

接続されたユニットのネットワーク設定が表示されます。

表示の更新をする場合は、[表示更新]ボタンをクリックしてください。



3) ネットワーク設定を行います。

設定する IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、起動ソースを入力し、[設定]ボタンをクリックします。

第6章 設置


本章では、本製品の取付け方法及び注意事項について説明します。

6-1 取付け場所

本製品を取付ける場合、盤内寸法や設置禁止場所を考慮し、取付けを行ってください。


取付け場所について、以下の点にご注意願います。

| 設置条件 | 取付け上の注意 |
|---------------------|---|
| 制御盤内に取付ける場合 | 制御盤の上部／側部については、10mm 以上の間隔を空け、本製品の吸入口直近が、60°C以下となるように、制御盤の大きさ及び冷却の方法を適正にしてください |
| 発熱体の近くに取付ける場合 | 本製品の周辺部が、60°C以下となるように、発熱体からの輻射熱や、対流による温度上昇を避けるようにしてください |
| 振動源の近くに取付ける場合 | 振動が本製品に伝わらないよう、防振器具を本製品の取付け面に取付けてください |
| 腐食性ガスが侵入する場所に取付ける場合 | 設置制御盤は腐食性ガスの侵入を防ぐ工夫をしてください すぐに影響は出ませんが、接触器関連の機器の故障原因になります |
| その他 | 高温・多湿の場所や、塵埃・鉄粉の多い雰囲気の場所には取付けないでください |




6-2 集合取付け時の場合

集合取付けを行う場合は、各ユニットは以下の間隔を空けて設置してください。




6-3 DIN レールによる取付け・取外し

本製品は幅 35mm、高さ 7.5mm の DIN レールに取付けてください。
また、必要に応じて止め金具を取付けてください。



(1) 取付け方法


- ①下図のようにDINレールに片側(ディップスイッチ側)をはめ込みます。
 ②カチッと音がするまでDINレール取付け用ロックが付いている方を押込みます。



(2) 取外し方法


・取外し方法1

- ①下図のようにマイナスドライバ等でDINレール取付け用ロックを外側に引っ張ります。
 ②そのままロックの付いている方を浮かして外します。



・取外し方法2

- ①スイッチ側の突起部を押すことにより外すことが可能です。




6-4 配線に関する注意事項

本製品は、万一の故障や事故を防ぐために、以下の安全設計をお願いします。

ケーブルの配置


・高压線等からの分離

通信ケーブル及びI/Oケーブルは、高压ケーブル、動力ケーブル、高周波ケーブルから10cm以上離してください。
これらのケーブルから離す事ができない場合は、導電性のあるダクトを使用し、導電板で仕切って配線してください。
ダクトはD種(第3種)接地を行ってください。



・クロストーク防止

通信ケーブルは1系統1本としてください。
複数の系統を多芯のキャブタイヤケーブルでまとめて配線すると、クロストークにより誤動作の原因になります。
また、通信ラインの往復を同一キャブタイヤケーブルで配線することはお避けください。




接続ケーブルについて

本製品に取付ける接続ケーブルの種類によっては、記載されている寸法以上の距離が必要になる場合があります。コネクタの寸法やケーブル曲げ半径を考慮して設置してください。

第7章 接続

本章では、本製品との接続を説明します。


7-1 EtherNet/IP 接続




7-2 電源及び、フォトカプラ入出力接続図

7-2-1 e-CON コネクタタイプ

NPN 仕様



PNP 仕様




(※1) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。


(※2) 誘導負荷は逆起電力吸収用ダイオードを取付けてください。

7-2-2 MILコネクタタイプ

NPN仕様



PNP仕様




(※1) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。


(※2) 誘導負荷は逆起電力吸収用ダイオードを取付けてください。

7-2-3 端子台(TBC)コネクタタイプ

NPN仕様




PNP仕様



(※1) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

(※2) 誘導負荷は逆起電力吸収用ダイオードを取付けてください。

7-2-4 リレーコネクタタイプ



(※1) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

(※3) 負荷への電源供給は合計で 2A までとなっております。

電源入力端に、短絡保護素子(ヒューズ、サーキットプロテクタ等)を外付けしてください。

又は、短絡保護機能付の電源を使用してください。

第8章 トラブルシューティング

本章では、初步的な問題点の簡単な解決方法を説明します。

8-1 トラブルシューティング


| 症 状 | チェック項目 | 処 置 |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| 電源が入らない (POWER LED が点灯しない) | DC24V 電源ケーブルは、接続されていますか？ | 電源ケーブルを接続してください |
| | 電源電圧は DC20.4V～DC26.4V ですか？ | 規定電圧範囲内の電源を接続してください |
| 正しく通信しない | ケーブルは、カテゴリ 5e 以上の LAN ケーブルで接続されていますか？ | カテゴリ 5e 以上のケーブルで接続してください |
| | ID 設定は正しいですか？ | 正しく設定してください |
| デジタル入力しても データが変化しない | 電源電圧は DC20.4V～DC26.4V ですか？ | 規定電圧範囲内の電源を接続してください |
| | 入力側の接続は接続図通りですか？ | 接続図に従って接続してください |
| | 入力電圧は入力端子と P24 間が OFF の場合 DC5.8V 以下、ON の場合 DC16.0V 以上ですか？ | 接続されている機器を点検してください |
| デジタル出力が出ない | 電源電圧は DC20.4V～DC26.4V ですか？ | 規定電圧範囲内の電源を接続してください |
| | 出力側の接続は接続図通りですか？ | 接続図に従って接続してください |

第9章 外形寸法

9-1 外形寸法図


9-1-1 EICEPxxx

※ 図は EICEP44x を使用




9-1-2 EICMPxxx

※ 図はEICMP88xを使用




9-1-3 EICBPxxx

※ 図はEICBP88xを使用



9-1-4 EICBY04



第10章 別売品

本製品に関する別売品を説明します。

型式や形状等は変更になる可能性がありますので、ご購入時は営業担当までお問い合わせください。

10-1 コネクタ

| 名 称 | 型 式 | 入り数 | 備 考 |
|------------------------------|---------------|------|----------------------|
| フィールドバス ちび丸くん 電源コネクタ | CON-FNC-01005 | 5 個 | |
| フィールドバス e-CON コネクタ 4 ピン(青) | CON-ECN-01010 | 10 個 | ちび丸くん・ちゅう丸くん・でか丸くん共通 |
| フィールドバス ちび丸くん MIL コネクタ 20 ピン | CON-MIL-01010 | 10 個 | 圧接タイプ |
| フィールドバス ちび丸くん 端子台コネクタ 10 ピン | CON-FNC-02010 | 10 個 | |
| フィールドバス ちび丸くん 端子台コネクタ 11 ピン | CON-FNC-03010 | 10 個 | |
| フィールドバス ちび丸くん リレーコネクタ 7 ピン | CON-FNC-04005 | 5 個 | |

第11章 製品保証内容

ご使用につきましては、以下の製品保証内容をご確認いただきます様、よろしくお願ひいたします。

11-1 無償保証について

本製品の品質は十分に留意して製造していますが、万一、製品に当社側の責任による故障や瑕疵が発生し、無償保証期間中であった場合、当社はお買い上げいただいた販売店または当社営業窓口を通じて無償で製品を修理またはお取替えさせていただきます。但し、出張修理が必要な場合は、技術者派遣の実費費用を申し受けます。また、故障製品の取替えに伴う、現地再調整、試運転は当社責務外とさせていただきます。

11-1-1 無償保証期間

製品の無償保証期間は、「お買い上げ後1年」もしくは、「銘板に記載されている製造年月より18ヶ月」のいずれか早く経過するまでの期間とさせていただきます。

11-1-2 無償保証範囲

使用状態、使用方法及び使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアルなどに記載された条件、注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

11-1-3 有償保証について

以下の場合は無償保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。

- ・お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失、などにより生じた故障及びお客様のハードウェア、ソフトウェア設計内容に起因した故障。
- ・当社が承認する作業員以外による改造などの手を加えたことに起因する故障。
- ・火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、落雷、風水害などの天変地異による故障。
- ・納入後の輸送(移動)時の落下、衝撃など貴社の取扱い不適当により生じた故障損害の場合。

11-2 修理について

修理はセンドバックによる当社工場修理を原則とさせていただきます。この場合、弊社工場への送料はお客様負担にてお願ひいたします。

修理期間は原則として修理品到着後、2週間とさせていただきます。但し、故障内容によっては、2週間以上要することがあります。

11-3 生産中止後の有償修理期間について

生産中止した機種(製品)につきましては、生産を中止した年月より起算して7年間の範囲で修理を実施いたします。但し、電子部品などのライフサイクルが短く、調達や生産が困難となる場合があります。生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

11-4 機会損失などの保証責任の除外

無償保証期間内外を問わず、当社製品の故障に起因するお客様あるいはお客様の顧客側での機会損失ならびに当社製品以外への損傷、その他業務に対する補償は当社の保証外とさせていただきます。

11-5 製品の適用について

当社製品をご使用いただくにあたりましては、万一、故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故に至らない用途である事及び故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が効き外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

当社製品は人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用については当社製品の適用を除外させていただきます。

ユーザーズマニュアル取扱い上のご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良のため、お断りなく仕様などを変更する事がありますのでご了承ください。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございましたらお手数ですが弊社までご連絡ください。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせください。

書籍番号 72EI10001F

2023年 2月 初版
2024年 3月 第6版

ALGO 株式会社アルゴシステム

本社

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL(072)362-5067
FAX(072)362-4856

ホームページ <http://www.algosystem.co.jp/>